

# 直销德国Barksdale巴士德压力开关UDS7-20-2-1-010-2-2-5 T-2-53011-S

产品名称	直销德国Barksdale巴士德压力开关UDS7-20-2-1-010-2-2-5 T-2-53011-S
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

简化方程可得到以下内容：

$$P2 = 1.2 \times 105 \text{ N} / \text{m}^2 - 300 \text{ 千克/米/秒}^2$$

由于1 N等于1 kg每m / sec<sup>2</sup>，因此更新方程式如下所示：

$$P2 = 1.2 \times 105 \text{ 牛顿/平方米} - 300 \text{ 牛顿/平方米}$$

求解P2的等式，得到 $1.197 \times 105 \text{ N} / \text{m}^2$ 。

以上即是压力大小的计算过程了，如果您已经算出来自己需要的压力开关的压力值，可以向nie泉克工作人员咨询压力开关的选购了哦。

流量开关选购前如何确定管道的流速？

德国Barksdale巴士德常用型号：

T-2-53012-S

T-2-53011-S

TA-2-54535

TA-2-81002

TA-2-81005

TF2-52520-S

TF2-17437-S

TF2-49873-S

TF2-52794-S

TB-32403

TB-32404

TB-32405

TB-32669

TB-32406

TB-54523

TB-54524

TA-2-54525

TA-2-81202

TA-2-81203

TA-2-81205

T-1-53004

T-1-53005

T-1-53006

T-2-53007-S

T-2-53008-S

T-2-53009-S

T-2-53010-S

T-2-53011-S

T-2-53012-S

T-2-53013-S

T-2-53013-4S

T-2-53014-S

T-2-53014-4S

T-2-53515-3S

T-2-53516-3S

T-2-53517-3S

T-2-53518-3S

T-2-53019-3S

T-2-53020-3S

T-2-53021-3S

0402-015 DPD1T-B18SS

0402-017 DPD1T-B3SS

0402-019 DPD1T-B80SS

0402-022 DPD1T-GB150SS

德国Barksdale巴士德压力传感器

德国Barksdale巴士德压力传感器420

德国Barksdale巴士德压力传感器422

德国Barksdale巴士德压力传感器423N1

德国Barksdale巴士德压力传感器425N1

德国Barksdale巴士德压力传感器426N1

德国Barksdale巴士德压力传感器423

德国Barksdale巴士德压力传感器425

德国Barksdale巴士德压力传感器426

德国Barksdale巴士德压力传感器423X

德国Barksdale巴士德压力传感器425X

德国Barksdale巴士德压力传感器426X

德国Barksdale巴士德压力传感器433

德国Barksdale巴士德压力传感器435

德国Barksdale巴士德压力传感器436

德国Barksdale巴士德压力传感器443

德国Barksdale巴士德压力传感器445

德国Barksdale巴士德压力传感器446

德国Barksdale巴士德压力传感器UPA21等系列

压力开关调压力的流程如下：

1、设置控制压力的方法：

(1) 短按(ON/OFF)运行键，关闭运行指示灯，压力控制系统关闭。

(2) 设置控制上限/下限，短按SET键1次，进入下限设置状态(对应下限指示灯亮)，通过( ) ( )设置数值,设置下限完成后，短按SET键进入上限设置，设置方法同上。

(3) 设置完成后，按SET键将设定值自动存入电脑芯片（参数修改后，5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置）。

(4) 再次按(ON/OFF)运行键(对应运行指示灯亮)，电机开始工作。

2、单位切换方法：短按(ON/OFF)运行键，关闭运行指示灯，短按增加键( )可以将单位在MPa、Kg/cm、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。