

劲博蓄电池JP-6-FM-5.0

产品名称	劲博蓄电池JP-6-FM-5.0
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:劲博蓄电池 型号:JP-6-FM-5.0 规格:12V5.0AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

建设农业强国、提升千亿斤粮食产能……今年以来，作为我国粮食安全压舱石，东北大粮仓继续发力。这个春天，黑土地上正在新建和改造千万亩良田，加快推广水肥一体化等一批增产新技术，同时开展订单生产、“企业+农户”合作经营等新模式。“黑土粮仓”端牢“中国饭碗”力度持续加强，不断夯实保障粮食安全根基。

在全国产粮大县吉林省农安县的巴吉垒镇，地头上挖掘机正将田边的沟渠挖深扩宽，清理淤泥。工人们清理后的沟底垫上石块，沟旁铺设了生态护坡砖。过去农田边的小水沟将变成宽阔稳固的排水渠。

随着土壤解冻，农安县各乡镇的高标准农田建设已全部复工。今年农安县要建设高标准农田超过30万亩，是近几年建设力度*大的一年。这几天，农安县农业农村局农田建设科负责人吴大海走访多地施工现场，督促企业加快施工进度。“4月底完成沟渠修缮。”他说。

农田就是农田，而且必须是良田。自去年提出实施新一轮“千亿斤粮食”产能提升行动以来，东北各地正把良田建设作为粮食产能提升的重要抓手，提高建设标准，持续扩大建设范围，同时注重与黑土地保护项目相结合，重点补上土壤改良、农田灌排设施等短板，健全长效管护机制。

于UPS应急电源大家并不陌生，但是关于如何正确的安装它的电池大家知道吗
今天来和工作人员一起学习一下吧!!!

- 1、将电池组串联接到“电池输入”开关上端，电池组有相对应的直流电压;
- 2、将市电接到“市电输入”开关上端;
- 3、将负载接到对应的“输出”开关下端，在接入之前，先用市电测试，确定负载正常后接到EPS应急电源柜体的输出
- 4、检测到电池组，市电，负载都正常后，合上“电池输入”开关，按下“启动”按钮，机器即处于应急工作状态，由电池供电，有AC220V电压输出，再次按下“启动”按钮，机器将自动关机;
- 5、合上“市电输入”开关，将转换到市电，将由市电供电，市电有AC220V电压输出;
- 6、合上“输出”开关，负载正常工作，当市电停电时，主机将自动转换到应急状态，由电池组供电，当市电来电时，主机将自动转换到市电供电，并给电池组充电;
- 7、使用面板上的液晶屏控制板，可实现消音和翻阅各项数据;
- 8、本机器工作全过程处于智能控制状态，非专业人士切莫试图调整或改变机内任何部件;