

# 英威腾UPS电源HT33020XL英威腾不间断电源 20KVA

产品名称	英威腾UPS电源HT33020XL英威腾不间断电源 20KVA
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾UPS电源 型号:HT33020XL 规格:20KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

英威腾UPS电源HT33020XL英威腾不间断电源 20KVA

英威腾UPS不间断电源安装需要考虑哪些条件?应当注意什么?

首先，安装ups电源需要考虑哪些条件?

- 1、需要考虑电网条件。其中考虑的电网条件主要包括电网电压波动范围、停电频率等，确定ups电源待机时间的配置。也可以在必要的时候，在ups电源的前端添加其他保护措施。
- 2、安装ups电源的环境温度通常在0 - 40 左右；湿度通常在10% - 90%左右。
- 3、保持ups电源周围环境清洁，可以减少有害粉尘对ups内部线路的腐蚀。
- 4、当ups电源配置长延时时，电池可能较重，此时应考虑是否楼面负载。
- 5、预留ups电源空间尺寸，这主要是可以保证工程人员在ups电源维护过程中有一定的展示空间。

然后，安装ups电源应当注意什么?

- 1、ups电源与外置电池连接不宜过长，否则电池连接损失压降过大。
- 2、ups电源的前置级和负载回路不得装有漏电保护断路器，以免ups和负载断电。
- 3、ups电源为了消除共模干扰，零、火线对地之间都加了滤波电容，零、火对地都有电流，可能造成零、火线上电流不等，从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS电源前级及负载回路不能装带漏电保护的断

路器，以免造成UPS电源及其负载意外掉电。这里需要注意的是，配UPS电源的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行，而不是为了保障人员安全，所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。

4、由于大多数ups电源的输入零线和输出零线是间隔开的。所以在ups电源配电时，ups的零线输出不能接进输入配电的零线上。如果需要将ups电源的输出零线连接到单独的零线上，则要特别注意线路的操作，应当按照安装说明书来进行操作。

5、ups输入断路器用于单独控制ups输入电源的通断。所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备，以免影响UPS输入电的正常通断。

有一个小细节特别需要注意的是：ups电源所有的安装、布线、保护和操作应当由人员操作。如果需要自己处理，则需要现场人员的监督。