

# 甘肃省平凉市西门子变频器授权代理商西门子技术支持

产品名称	甘肃省平凉市西门子变频器授权代理商西门子技术支持
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

参比端温度补偿的选项 选项 说明 参比端 不补偿 仅采集测量点和参比端之间的温差时无 内部补偿  
如果采用内部补偿，则模块的内部温度用于进行比较按下 FMR 按钮在 CPU

处理完同一通道中的堆栈中断之前，不会登记此通道中的任何中断外部备用电压可用

钝化电池(请参见安装手册)严格遵守以下事项：

请勿将新电池或电量不足的电池投入明火中以及在电池壳上进行焊接(温度 100 ° C) S7 通讯在 SIMATIC S7/C7 和 PG/PC 类设备之间提供了独立于网络的接口表格 6-5 接口模块的电缆 接口模块 电缆 IM 460-0 和 IM 461-0 IM 460-3 和 IM 461-3 6ES7468-1... (通过 P 总线和通讯总线传送) IM 460-1 和 IM 461-1 6ES7468-3... (通过 P 总线传送；通过 IM 向安装机架供电) IM 460-4 和 IM 461-4 6ES7468-1... 运行期间安装和拆卸模块  
请阅读以下有关插入和卸下接口模块及相关电缆的警告需要使用钥匙或工具才能进入机壳或机柜中，而且只有经培训或批准的人员才能打开机壳 或机柜 LED INTF、5 VDC、24 VDC 表格 3-2 LED INTF、5 VDC、24 VDC LED 颜色 含义 INTF 红色 出现内部故障时亮起 5 VDC 绿色 5 V 电压在容差限制内时亮起 24 VDC 绿色 24 V 电压在容差限制内时亮起 BAF、BATTF LED

带有一块备用电池的电源模块有以下指示灯：表格 3-3 BAF、BATTF LED LED 颜色 含义 BAF 红色  
背板总线上的电池电压太低且 BATT.INDIC 开关置于 BATT 位置 时亮起 BATTF 黄色

电池耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 BATT 位置时亮起 BAF、BATT1F、BATT2 LED  
使用两块备用电池的电源模块有以下指示灯：表格 3-4 BAF、BATT1F、BATT2 LED LED 颜色 含义 BAF 红色  
背板总线上的电池电压太低且 BATT.INDIC 开关置于 1 BATT 或 2 BATT 位置时亮起 BATT1F 黄色  
电池 1 耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 1 BATT 或 2 BATT 位置时亮起 BATT2F 黄色  
电池 2 耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 2 BATT 位置时亮起 电源模块 3.4

操作员控件和指示灯 S7-400 自动化系统模块数据 48 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

背板总线的备用电压 备用电压由备用电池或通过外部电源提供给 CPU 或接收器 IM