

# 5千瓦静音柴油发电机放在车上用

产品名称	5千瓦静音柴油发电机放在车上用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

5千瓦静音柴油发电机放在车上用产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

### 5千瓦静音柴油发电机放在车上用运行安全管理

- 1、按照规定时间检查各指示仪表，注意润滑油的压力，水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa，冷却水温度不得高于95。
- 2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位，低于正常位置应予以补充。
- 3、勤观察配电屏各仪表及\*\*\*指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障，绿灯为正常运行指示灯。
- 4、查充电器是否正常充电。
- 5、倾听机器的各部分运转声响是否正常。
- 6、手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管，感觉温度是否正常。
- 7、留意发机或电器设备是否有焦糊等异味。

8、发现有不良情况，应即时处理解决；严重的应停机处理。

9、凡故障停机，须把故障\*\*\*，然后按动机组上的重复手掣，机组方可再进行运作。

型 号：TO6800ET-J

#### 发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

#### 发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：78\*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940\*530\*700mm

柴油机的磨合能够分为冷磨合和热磨合两种：

### 1、冷磨合

冷磨合，是指柴油机在试验台上由电动机或其他动力来带动曲轴进行作业，到达对曲轴连杆组织、配气组织和其他动合作零件磨合的意图。在此进程中需求运用黏度小的机油，并且还能够对柴油发电机组做毛病查看，看是否有不正常响声、拉缸和漏气等。

### 2、热磨合

热磨合，是指将柴油机设备完毕，并且通过详细查看后，将机器发动起来，通过无负荷与有负荷试验，进一步查看与调整发动机，使其具有杰出的动力性和经济性。在此进程中应尽量留意查看机器零件的设备状况及合作件之间的空地是否恰当、发动机作业是否均匀、活塞、活塞销、曲轴主轴承和连杆轴承等有无特别响声。发电机组运用寿数是多长时刻？其实发电机组的寿数长短也取决于在往常怎么正确地去运用它，假设依照运用的技巧来保护运用，会直接添加其寿数时刻。