

# 岳阳楼区柴油发电机出租/500KW欢迎来电使用

产品名称	岳阳楼区柴油发电机出租/500KW欢迎来电使用
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	康明斯:23 k50:22 美国:21
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

## 产品详情

以下是安全操作规程：

- 一、以柴油机为动力的发电机，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。
- 二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。
- 三、启动前将励磁变阻器的阻值放在\*大位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。
- 四、发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。
- 五、发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。
- 六、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。
- 七、接到“准备并联”的信号后，以整部装置为准，调整柴油机转速，在同步瞬间合闸。
- 八、并联运行的发电机应合理调整负荷，均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节，无功功率通过励磁来调节。
- 九、运行中的发电机应密切注意发动机声音，观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常，发电机温升是否过高。并做好运行记录。
- 十、停车时，先减负荷，将励磁变阻器回复，使电压降到\*小值，然后按顺序切断开关，\*后停止柴油机

运转。

十一、并联运行的柴油机如因负荷下降而需停车一台，应先将需要停车的一台发电机的负荷，全部转移到继续运转的发电机上，然后按单台发电机停车的方法进行停车。如需全部停车则先将负荷切断，然后按单台发电机停机办理。

十二、移动式发电机，使用前必须将底架停放在平稳的基础上，运转时不准移动。

十三、发电机在运转时，即使未加励磁，亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。

十四、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物，以免运转时损坏发电机。