

# 自动淋油自动切段麻花机，全自动麻花机，麻花机

产品名称	自动淋油自动切段麻花机，全自动麻花机，麻花机
公司名称	天津锦瑞佳食品商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河东区火车站后广场可乐与华兴道交口创智大厦
联系电话	022-24415135

## 产品详情

天津锦瑞佳锦瑞佳公司 骆建霞15222490969，QQ：422496061为您提供麻花机-全自动麻花机：麻花机有大型全自动喷油自动切断电动麻花机和半自动麻花机。随麻花机赠送:台湾鲜花王VCD光盘及配方制作技术等)再随麻花机赠送:油麻花制作工艺 酥脆麻花制作工艺 天津十八街麻花 金丝麻花 干糖麻花 味精麻花 醪糟麻花 四川蜜麻花 蜂蜜大麻花 全套配方工艺制作流程!本公司提供各种半自动麻花机和全自动淋油自动切断麻花机。欢迎选购本公司麻花机产品，随机提供技术免除您的技术烦恼。(电022-24415135,天津锦瑞佳商贸)

一、产品介绍：本全自动麻花机可生产粗、细3、6、9股等多种麻花食品,花形美观漂亮。麻花机喷油器采用新式压缩机,噪音小,耗电量低;自动喷油,可使麻花股与股之间不会粘接到一块,油嘴喷出的油雾大小可调,按需要而定,有利于油炸起发。麻花的长短自由控制,任意调整,极大的提供高了生产效率和产品质量,麻花机操作简单,一般人员均可操作,是提供优质麻花打造品牌最理想的生产设备。

二、全自动麻花机机器使用方法：

1、麻花机开机前后先将齿轮和润滑部位加油(外部用黄油,内部用卫生油),开机后先看转的方向是否正确,再听机器有无异常声音。2、将切刀上刷上食用油,以免粘刀,麻花通过输送带上的切刀按所需长短用手按下即可切断,切断的同时将麻花的断头压扁,油炸时麻花断头处不会散头。麻花切断后可通过输送带送入油锅内。3、安装模具时,先用食用油或水将模具侵一下,然后在安装到机器上。开机后,先将料切成满头大小的块,放进喂料斗内,再由喂料器自动送入,开始放料需要稍微慢些,当生产出的麻花光滑后,再多放料.停机后,用油布或塑料布将出口和喂料斗塞住,以免下次再生产时面凉干或堵塞,如长时间停机不生产时,将机器内的面清理干净擦上油,模具头拆下侵到油内,以便下次再用。