

# 派利斯探头

产品名称	派利斯探头
公司名称	成都福强电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区清江中路63号2栋20楼11
联系电话	86-02881708166 18328317073

## 产品详情

福强电气代理派利斯振动探头，大量库存，欢迎来电咨询！备注：我司销售的产品均为正规厂家渠道，产品的质量、技术等要求按厂家标准，同时如购买的产品在使用过程中出现产品本身的质量问题，我司可无条件进行换货、售后维修服务。

美国派利斯是专业从事旋转机械振动保护、状态监测、维修工具和机组管理的跨国公司，主要产品TM900电源、TM0793V振动探头、TM0180-振动探头前置TM018延伸电缆等等。主要型号：TM900电源

TM0793V振动探头 TM0393-A17-B00振动探头

TM0180-A05-B05-C03-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器

TM0180-A05-B05-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器

TM0180-A07-B00-C05-D05电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器

TM0180-A07-B00-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器

TM0180-A07-B00-C06-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器

TM0180-A08-B00-C06-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器

TM0180-A08-B00-C05-D10电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0181-A40-B00延伸电缆

TM0181-A40-B01延伸电缆 TM0181-A45-B00延伸电缆 TM0181-A45-B01延伸电缆

TM101-A06-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM101-A16-B00-C00-D00-E00-F00-G00

TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00

TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00

TM101-A06-B01-C00-D00-E00-G00 TM101-A07-B00-C00-D00-E00-G00 TM101-A07-B01-C00-D00-E00-G00

TM101-A08-B00-C00-D00-E00-G00 TM101-A08-B01-C00-D00-E00-G00 TM101-A16-B00-C00-D00-E00-G00

TM101-A17-B01-C00-D00-E00-G00 TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 TM201-A00-B01-C00-D00-E00-G00

TM201-A01-B00-C00-D00-E00-G00 TM201-A01-B01-C00-D00-E00-G00 TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00

TM201-A02-B01-C00-D00-E00-G00 TM201-A06-B00-C00-D00-E00-G00 TM201-A06-B01-C00-D00-E00-G00

TM201-A07-B00-C00-D00-E00-G00 TM201-A07-B01-C00-D00-E00-G00 TM201-A08-B00-C00-D00-E00-G00

TM201-A08-B01-C00-D00-E00-G00 TM202-A00-B00-C00-D00-E00-G00 TM202-A00-B01-C00-D00-E00-G00

TM202-A01-B00-C00-D00-E00-G00 TM202-A01-B01-C00-D00-E00-G00 TM202-A02-B00-C00-D00-E00-G00

TM202-A02-B01-C00-D00-E00-G00 TM202-A03-B00-C00-D00-E00-G00 TM202-A03-B01-C00-D00-E00-G00

TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00

TM301-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00

TM301-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A01-B00-C00-D00-E01-F00-G00  
TM301-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A01-B01-C00-D00-E01-F00-G00  
TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A02-B00-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A02-B01-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A03-B00-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A03-B01-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A03-B01-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A06-B00-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A06-B00-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A06-B01-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A06-B01-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A07-B00-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A07-B00-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A07-B01-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A07-B01-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A08-B00-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A08-B00-C00-D00-E01-F00-G00 VIBRATION  
TM301-A08-B01-C00-D00-E00-F00-G00 VIBRATION TM301-A08-B01-C00-D00-E01-F00-G00 POSITION  
TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 POSITION TM302-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00 POSITION  
TM302-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00 POSITION M302-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00 POSITION  
TM302-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00 POSITION TM302-A01-B00-C00-D00-E01-F00-G00 POSITION  
TM302-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00 POSITION TM302-A01-B01-C00-D00-E01-F00-G00  
TM401-A00-E00-F00-G00-S00 TM401-A00-E01-F00-G00-S00 TM401-A01-E00-F00-G00-S00  
TM401-A01-E00-F00-G00-S00 TM401-A01-E01-F00-G00-S00 TM401-A02-E00-F00-G00-S00  
TM401-A02-E01-F00-G00-S00 TM402-E00-F00-G00-S00 TM402-E01-F00-G00-S00  
TM501-A01-B00-C00-D00-F00-G00 TM501-A01-B01-C00-D00-F00-G00 TM501-A00-B00-C00-D00-F00-G00  
TM501-A00-B01-C00-D00-F00-G00 TM501-A02-B00-C00-D00-F00-G00 TM501-A02-B01-C00-D00-F00-G00  
TM502-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00  
TM502-A02-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM502-A02-B01-C00-D00-E01-F00-G00  
TM502-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00  
TM502-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM502-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00  
TM502-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A03-B01-C00-D00-E00-F00-G00  
TM502-A03-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM502-A03-B01-C00-D00-E01-F00-G00 DTM10-A0-B0-C0-E00-S0  
DTM10-201-A0-C0-G0-I0-S0 DTM10-202-A0-C0-G0-S0 DTM10-301-A0-C0-E00-G0-I0-S0  
DTM10-A0-C0-E00-G0-S0 DTM10-501-A0-C0-F00-G0-S0 DTM10-502-A0-C0-E00-F00-G0-S0  
DTM20-A0-B0-I0-S0 DTM20-101-A00-C0-G0-H0-I0-S0 DTM30-A DTM96-A0-B0-S0  
DM200-A40-B0-C0-D0-E0 DM504 PDM1201 PT2060/10/20/30/40/43/53/90/91/96/98/99  
PT2010/11/21/22/25/26/51/51D/53/62/90/91/92/99 PT500-ABC-DE VS102-ABCD-EFGG PT580-ABC-DEF-  
GGHI TM0782A-M TM0782A-E TM0782A-K-M TM0782A-K-E TM0782A-M-S TM0782A-E-S TM0782A-K-M-  
S TM0782A-K-E-S TM0783A-M TM0783A-E TM0793V-M TM0793V-E tM0793V-K-M TM0793V-K-E  
TM0793V-M-S TM0793V-E-S TM0793V-K-M-S TM0793V-K-E-S TM0602 TM0180-A07-B00-C05-D10  
TM0180-A08-B00-C05-D10 TM0180-A05-B05-C03-D10 TM0105-A07-B00-C05-D10 TM0110-A00-B00-C03-D10  
TM0110-A01-B00-C03-D10 TM0110-A00-B00-C05-D10 TM0110-A01-B00-C05-D10  
TM0120-A00-B00-C04-D50-E01 TM0120-A01-B00-C04-D50-E01 TM0150-A00-C04-D50-E01  
TM0150-A01-C04-D50-E01 A40-B00 , A40-B01 A45-B00 , A45-B01 A80-B00 , A80-B01 A85-B00 , A85-B01  
TM0182-A50-B00-C00 TM0182-A90-B00-C00 TM016 TR1101-A00-E00-G00 TR1101-A00-E01-G00  
TR1101-A01-E00-G00 TR1101-A01-E01-G00 TR1101-A02-E00-G00 TR1101-A02-E01-G00 VIBRATION  
TR3101-A00-E00-G00-S00 VIBRATION TR3101-A00-E01-G00-S00 VIBRATION TR3101-A01-E00-G00-S00  
VIBRATION TR3101-A01-E01-G00-S00 VIBRATION TR3101-A02-E00-G00-S00 VIBRATION  
TR3101-A02-E01-G00-S00 POSITION TR3102-E00-G00-S00 POSITION TR3102- E01-G00-S00  
TR5102-A00-E00-F00-G00 TR5102-A00-E01-F00-G00 TR5102-A01-E00-F00-G00 TR5102-A00-E01-F00-G00  
CWY-DO-810301电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-  
DO-810501电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-  
DO-810502电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-  
DO-810503电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-  
DO-810504电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-  
DO-810505电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 CWY-

