

大连市西门子电机总代理商，西门子电机一级代理商

产品名称	大连市西门子电机总代理商，西门子电机一级代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	2.00/台
规格参数	西门子:西门子电机总代理 西门子电机:西门子电机总代理商 德国:西门子电机一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

诊断缓冲区 诊断缓冲区是 CPU 中的缓冲存储区，诊断事件按发生的顺序输入到其中表格 6-2 连接概述
本地连接 远程连接 发送 IM 460-0 460-1 460-3 460-4 接收 IM 461-0 461-1 461-3 461-4 S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 367 本地连接 远程连接 每个线路可连接的
EM 数目 4 1 4 4 远距离 5 m 1.5 m 102.25 m 605 m 电压传输 否 是 否 否 每个接口传输的电流 - 5 A - -
通讯总线传输 是 否 是 否 接口模块 6.1 接口模块的共性 S7-400 自动化系统模块数据 368 参考手册, Ausgabe
11/2016, A5E00432660-08 机架和扩展机架可能的连接方式 IM 460-0 IM 460-1 IM 460-3 IM 461-0 IM 461-1 IM
461-3 IM 461-3 IM 460-4 IM 461-4 IM 461-4 && 9 (& 9 (& PP (& P (& P 接口模块
6.1 接口模块的共性 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 369 连接规则
将扩展机架连接到机架时，必须遵守下列规则： 1 个 CR 上最多可连接 21 个 S7-400 ER 说明 与先前模块
(6ES7422-1BH10-0AA0) 不同的是，不能再通过断开单个 L+ 电源的连接来 切断所有输出说明
对于模拟量输入模块，使用参比端温度为 0 ° C 的补偿盒将量程卡置于位置 “ A ” 接收
IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-9 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 INTF LED (红色)
设置的机架号 > 21 或 = 0
时亮起 电池存放太久 确保只将电源模块插入到允许的插槽中 定义全部参数后，将这些参数从编程设备到
CPU 数字量模块 4.3 为数字量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe
11/2016, A5E00432660-08 97 4.4 数字量模块的诊断 4.4.1 关于诊断消息的常规信息
可编程和非可编程诊断消息使用诊断功能，我们可以区分可编程的诊断消息和不可编程的诊断消息