

运行稳定高低温一体机的电源安装说明

产品名称	运行稳定高低温一体机的电源安装说明
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

运行稳定高低温一体机是制冷和化工行业中控温使用比较多的设备，那么，在安装设备电源的时候，需要注意哪些方面呢？

- 1、检查机器在运输过程中有无损坏，电源线有无破损，机体有无变形，内回圈是否完好，内箱是否保持清洁。
- 2、布线人员应以免错误接线及输入错误电源而损坏机器，烧毁组件。请先确认运行稳定高低温一体机输入电源是否在断开的情况下再布线，以免触电。如机器有三相马达，在接触电源时，检查其转向是否正确，如果是单相马达在出厂时已经调好其转向，在更换时，要确定其转向正确与否，以免影响机器性能。
- 3、布线完毕，在确保机器控制电器输入相吻合之电源，同时在通电之前所有电箱盖好，否则有触电和发生火灾危险。非人员不可对本机进行维修和检查，并且在断电情况下进行拆装检查，以免发生触电和火灾。
- 4、不允许将电箱、电箱门、机体侧板和一些安全保护装置拆除进行工作，此种方法机器处于危险运作状

态，控制面板上的总电源开关尽量少频繁操作，停机时只开闭温度开关和用户电源开关即可。

5、运行稳定高低温一体机的电源线配置：黑色或蓝色为零线，黄绿双色为地线，其余颜色均为火线。输入机器的电源电压波动幅度不可超过允许范围之内，接地线良好。

6、根据运行稳定高低温一体机功率大小而配置适当的保险装置，以防机器发生故障时能安全地切断电源，以免发生火灾和伤人事故。