

# 玉柴发电机销售厂家

产品名称	玉柴发电机销售厂家
公司名称	东莞市捷源发电机科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	玉柴发电机:100KWA
公司地址	东莞市黄江镇公常路266号
联系电话	18128020070

## 产品详情

玉柴发电机是指将其他形式的能量转化为电能的机械设备。它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传递给发电机，再由发电机转化为电能。玉柴发电机广泛应用于工农业生产、科技和日常生活中。发电机有多种形式，但其工作原理是基于电磁感应定律和电磁力定律。因此，其构造的一般原理是与适当的磁性和导电材料形成磁路和相互电磁感应的电路，从而产生电磁功率，达到能量转换的目的。

玉柴发电机通常由定子、转子、端盖和轴承组成。定子由定子铁芯、绕线绕组、机座和固定这些部件的其他结构部件组成。转子由转子铁芯(或磁极、磁轭)绕组、护环、中心环、滑环、风扇和转轴组成。玉柴发电机的定子和转子通过轴承和端盖连接组装，使转子可以在定子内旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，感应电势通过接线端子引出并连接到电路，从而产生电流。

玉柴发电机机组启动前的准备工作:

- 1.检查润滑油油位、冷却液液位和燃油量；
- 2.检查玉柴发电机的供油、润滑、冷却等系统是否漏油、漏水；
- 3.检查电路是否有破皮等漏电隐患，接地线的电路是否松动，机组与基础的连接是否牢固；
- 4.如果环境温度低于零，需要在散热器中加入一定比例的防冻剂；
- 5.当玉柴发电机启动或长时间停止时，燃油系统中的空气应通过手动泵排出。

玉柴发电机的启动:

- 1.关闭控制箱内的保险后，按下启动按钮3~5s。如果启动不成功，等待20s再启动。多次启动不成功，停止启动操作，排除电池电压或油路等故障因素后再启动；

2.启动玉柴发电机时，观察几个油压。如果油压没有显示或很低，应立即停车检查。