

提取加工冷冻机设备维护事项

产品名称	提取加工冷冻机设备维护事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

提取加工冷冻机设备适用于仪器、仪表、电工、电子及零部件等作温度变化下的适应性，为了以避免该设备于使用过程中，受到环境应力的实验时而导致失效，造成不必要的损失。就要用户在使用过程中需要注意一些操作注意事项，可以使得提取加工冷冻机设备保持更好的运行状态。

- 1、当全封闭工业风冷式冷冻机系统管路、阀门、电路系统和微电脑控制器经调试正常运行后，非专业人员不得随意进行拆卸或调整，机组本身出现问题，应及时与供应商或厂家联系，由专业技术人员来检查和处理。平时应经常检查系统补水装置是否正常，严禁出现系统缺水现象。
- 2、对风冷机组内翅片式换热器应定期进行清洗，以确保、热交换效果。当停止机组运行时间较长时，室外部分的管道内应将水放净，以避免气温下降而冻裂管道。提取加工冷冻机设备附近不得堆放杂物和易燃物。
- 3、风冷式提取加工冷冻机设备的排风扇前方避免有高墙和堆放物阻挡排风通道而影响制冷效果。切勿频繁启停开关按钮。冷冻机房内应保证通风干燥。设专人操作和维修。
- 4、提取加工冷冻机设备在启动前，应先预热压缩机，再接通电源使主机工作。平时应保持机组的清洁。随时检查冷却水循环系统的水量，进出塔的水温情况，检查补水和管路上电子水处理仪的工作状况。

