

浏阳柴油发电机出租 浏阳UPS不间断电源出租 随叫随到

产品名称	浏阳柴油发电机出租 浏阳UPS不间断电源出租 随叫随到
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

柴油发电机开启

首先将水箱加满，检查油箱液位、检查机油尺，油标指示是否合适，然后打开油箱阀门，利用手油泵给柴油泵注油，随后打开电瓶开关，按下启动按钮，开启时要将油门放置位置，柴油机应低速运转，观察各仪表是否正常，观察有无异常现象，如颤动严重漏油等，低速运转约一分钟后（发动机预热）调节油门，发电机达到额定转速，观察电压表达到位（380V），检查各仪表工作是否正常，灯光指示是否正常，各种转换开关是否工作正常，一切正常后，才能开启送电空气断路器，在送电时，一定关闭各种电器，切变压器电源（使用跌开式断路器送电，然后可以开启用电器）。

发电机维护保养

- 1、每两周检查发电机、电瓶电压、电源线有无腐蚀，接线牢固。
- 2、检查发电机油面，柴机油是否加满，严禁柴机油少油运行，检查无漏油。
- 3、检查水箱水要注满，检查无漏水。
- 4、开启发电机观察仪表工作是否正常，启动开关。转换开关，仪表开关是否正常灵敏。
- 5、开启发电机要将电机低速运转，检查各部件有无松动。
- 6、严禁发电机带病运行，发现故障及时处理。
- 7、发电机的开启应由人员操作。

8、经常擦洗发电机，保持发电机外观清洁、干净、发电机房内严禁堆放杂物。

9、各线路整齐，清晰。

发电机组注意事项

1、严禁无水、无油或少油开启发电机。

2、发电机应由人员操作。

3、发电机要经常养护，电瓶电压要充足备用，柴油、机油和水箱都要注满，保持备机状态。

4、发电机房内保持清洁、排气通畅，不得堆放杂物，应配备灭火器