

# 株洲芦淞区UPS电源出租 芦淞区大型发电机租赁 本地资讯

产品名称	株洲芦淞区UPS电源出租 芦淞区大型发电机租赁 本地资讯
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

接地线接线点一般是在柴油发电机组的底盘末端，在安装接地线时，必须接到合适的地线位置。2、交流发电机接地中线的连接通常由用户安装时决定，当柴油发电机组作为\*\*电源时，中线必须直接连到工厂接地线上。3、较为复杂的安装，应选择接地中点以确保柴油发电机组正确的运行或保护设备，例如发现接地故障和将接地循环电流降到较小。4、接地线必须根据用户和地方当局建议来安排。

5、保证设备接线一直得到有效的维持，关于接线系统的维护应严格按照说明书去做。柴油发电机组要做到接线，首先应辨别接线柱或引出线是相线仍是零线。通常情况下，发电机的各接线柱或引出线都用必然的标记来区别是相线仍是零线。只要加以重视就可进行辨别零线接线柱常常使用字母M或O作标记，也有在接线旁标以接地符号标示的。柴油发电机出来的四根线。其中一根是N标记的线是零线。别的三根为火线。三相负载平衡。简单的一点说就是发电机是15KW现在带了一台5KW的三相电动机。假如说想再接一台2KW的单相电机的话很有可能造成三相不平衡。如果想单独接单相电用的话可以三根火线中随便拉一根当作火线。再接一根零线可以当作单相电用。要是想单独接一相出来用也可以。不过功率是不能太大的设备。那样容易造成三相不平衡。另外三相柴油发电机还得看多少KW的发电机。小的发电机介意接三相电后。可以接一些照明什么的。不主张再接功率大的电器。