

湘潭雨湖区UPS电源出租 雨湖区大型发电机租赁 出租发电车

产品名称	湘潭雨湖区UPS电源出租 雨湖区大型发电机租赁 出租发电车
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

如果想单独接单相电用的话可以三根火线中随便拉一根当作火线。再接一根零线可以当作单相电用。要是想单独接一相出来用也可以。不过功率是不能太大的设备。那样容易造成三相不平衡。另外三相柴油发电机还得看多少KW的发电机。小的发电机见意接三相电后。可以接一些照明什么的。不主张再接功率大的电器。接线注意事项：柴油发电机组接线时要注意以下几点：1、接地线接线点一般是在柴油发电机组的底盘末端，在安装接地线时，必须接到合适的地线位置。2、交流发电机接地中线的连接通常由用户安装时决定，当柴油发电机组作为**电源时，中线必须直接连到工厂接地线上。3、较为复杂的安装，应选择接地中点以确保柴油发电机组正确的运行或保护设备，例如发现接地故障和将接地循环电流降到较小。4、接地线必须根据用户和地方当局建议来安排。5、保证设备接线一直得到有效的维持，关于接线系统的维护应严格按照说明书去做。

关于柴油发电机组并机安装方面的有关知识可能大家不是很了解，柴油发电机组的并机包含有比较重要的几点，那么针对这几点我们一起来了解一下：

1、手动并机：采用灯光或同步表指示，该方法一般用于机械调速的老式柴油发电机组。现在的柴油发电机组基本上都是电子调速，当然也有一些小功率的柴油机还是会有机械调速的。考虑到在实际运用中，不会用到小功率发电机来进行并机，所以现在的并机方案已经很少采用到手动并机了。

2、半自动并机：自动并机，手动解列，一般用于工厂主用或备用电源。不过，在实际运用中，还是会有很多工厂选择自动并机方案，而不是选择半自动并机方案。

承德大型发电机出租

3、自动并机：当市电停电后，控制柜接收到信号，自动启动2台或多台发电机组，并机后向负荷供电，市电恢复，自动解列，机组自动停机。自动并机方案在我们日常运用中是很常见的，一般需要并机方案的客户正常都会选择这种方案。

