



??6??????Halt?????????

对于Velocity setpoint命令，用户不需要设定参数。轴会按照下图的减速度来减速停止轴。

减速曲线如下图所示：

xiangbaijiao