

# 维修销售南瑞控制ZDACDC00电源板

产品名称	维修销售南瑞控制ZDACDC00电源板
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:南瑞 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

## 产品详情

### 查验直流稳压电源

查验直流稳压电源电流值，保证电源电压在大多数运行工况下维持在容许范围之内。依据工作指南，检查 DC 软件侧板接线端子的正负极正确与否。

### 8.3.7 查验驶出控制回路

首先应该断掉驶出数据信号与驶出软件连接，查验每一个驶出数据信号，键入电气量信号的功率正负极应当与保

装置要求保持一致。

留意!

在一些应用状况下，驶出数据信号开关电源由外界协助直流稳压电源给予，这时需在连接开关电源以前查验工作电压

级别，不然可能造成装置毁坏。每一个开入手的情况能通过 PC 上设置辅助工具查看，还可以

根据设备里的液晶屏查看。任一驶出通断后，液晶显示屏将改变给新状态。

### 8.3.8 查验给出控制回路

首先应该断掉给出数据信号与给出软件连接。查验每一个联接数据信号，保障负荷和化学性质与装置要求

一致。

## 8.4 设备通电

在进行这节检查程序以前，要查以确保设备和外部电路的联接恰当准确无误。

设备通电后，客户理应重新配置设备：

重新设置装置时长。

查验自检报告来确认设备可正常运转。

查询系统版本，已下载的控制模块和他的购买总数，以保证交货装置与购买规格一致。

### 8.4.1 设置装置时长

客户程序第 4 章。

### 8.4.2 查验自检功能

客户程序第 4 章。

## 8.5 配备设备

客户需要提供全部必须设置的参数时间常数。装置中涉及到的每一项作用所涉及到的时间常数和技术参数务必

被准确设置以保证装置动作行为恰当。设备出厂时为每一个主要参数给予初始值。

时间常数和主要参数的设置能通过下列两种形式：

应用辅助工具根据 PC 免费下载时间常数和主要参数到设备。免费下载前，PC 机需要通过前板通信端口同设备

建立联系。

根据设备数字键盘手动式设定时间常数和主要参数

