

姜堰市出租发电机 发电机出租型号全 出租大型环保发电机 发电机出租在本市区可以租到

产品名称	姜堰市出租发电机 发电机出租型号全 出租大型环保发电机 发电机出租在本市区可以租到
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

姜堰市出租发电机 发电机出租型号全 出租大型环保发电机 发电机出租在本市区可以租到

注意事项编辑 播报 正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命： 起动前的准备工作：

- 1、 机房操作人员应遵守安全操作规程，穿工作服和绝缘鞋，机组人员应分工明确；
- 2、 检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；
- 3、 检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等，确认完好，油水温度不低于20度时，方可起动；
- 4、 将各系统管路闸门设置在“工作”位置

- ； 5、 检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；
- 6、 将离合器手柄压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 7、 检查贮气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 8、 打开打气泵的排污阀；
- 9、 检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常；
- 10、 将励磁电阻置于*大的电阻位置，并将送电开关断开。 起动和运行操作： 1、 对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求；
- 2、 起动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式起动；
- 3、 察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开；
- 4、 当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，

停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉；

- 5、 当发电机起动后，即认为发电机及全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位；
- 6、 发电机起动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查；
- 7、 逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声；

8、调整发电机输出的电压和频率，其电压值应稳定并达到 $380\text{V}\pm 10\text{V}$ ，频率应达到 $50\text{Hz}\pm 0.5\text{Hz}$ 。

谁说现在是冬天呢，你在时百花齐放，鸟唱蝉鸣。

冬天，想把手伸进喜欢的人兜里啊!

.如果你够及时，能赶上这个冬天，与我一起看电影，吃火锅，喝奶茶，那么这个冬天一定很美好