

杭州市滨江区租赁环保发电机 出租环保发电机 发电机出租选本地租赁（焦点新闻）

产品名称	杭州市滨江区租赁环保发电机 出租环保发电机 发电机出租选本地租赁（焦点新闻）
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

杭州市滨江区租赁环保发电机 出租环保发电机 发电机出租选本地租赁（焦点新闻）

发电机第一步：检查发电机各外导线连接部位有无断线、错接、短路现象，并用电压表测量B+点有无电瓶电压。第二步：将钥匙门打倒“开”位置，但不要起动发动机，此时用电压表测量D+点有无电压，并观察充电指示灯是否明亮。第三步：起动发动机，用电压表测量发动机B+点电压，应达到如下数值
第四步：打开部分负载，如车灯 第五步：打开空调、车灯等主要电器 进行到第三步时，发电机没有电压输出，可采取如下办法检查，对于有产生激磁D+点的发电机可从电瓶正极引一条2.5mm²的导线，起动发动机后，用另一端瞬间点击D+点（时间1S以内），再用电压表测量B+点有无电压输出，若有，从第三步开始检查至第五步，同时判断出整车充电指示灯线路有断路现象（一般为指示灯损坏，仪表盘杆接件松动，线路断路），若无电压输出，则发电机存在不发电故障。根据《2013-2017年中国发电机及发电机组行业市场前瞻与投资商机分析报告》。国家为了规范和管理柴油发电机组，对柴油发电机组的名称和型号编制方法做了统一规定，根据JB/T1403-99的规定，机组的型号命名规则1234567
从左到右7个格的含义如下：1--用数字表示发电机组的输出的额定功率，单位为KW；
2--用字母表示发电机输出电流的种类，其中G表示工频，P表示交流中频，S表示交流双频，Z表示直流；
3--用字母表示发电机组的类型，F表示陆用，FC表示船用，Q表示汽车电站，T表示挂车；4--用字母表示控制特征，缺位时表示手动，Z表示自动化机型，S表示低噪声机型，SZ表示低噪声自动化机型；
5--用数字表示设计序号；6--用数字表示变形代号；
7--用字母表示环境特征，缺位时表示普通型，TH表示温热带型。
例：75GFS3表示额定功率为75KW，交流工频，陆用，低噪声，设计序号为3的柴油发电机组。

、一个人爱不爱你在不在意你你是感觉得到的不要骗自己也不要勉强自己

没有伞的孩子必须努力奔跑!