

常德武陵区大型发电机出租 武陵区UPS电源出租 商演保电

产品名称	常德武陵区大型发电机出租 武陵区UPS电源出租 商演保电
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

考虑到维修和适当的通风，各种规格的机柜需要以下间隙：（1）距侧板：15.2cm（2）顶部和后部：30.5cm（3）前面：91.5cm二位置要求：要将Powerware 9170 UPS与其保护的负载设备或配电盘尽可能近地安装。如果附加的Powerware 9170电池位于独立的电池柜中，则外部电池柜的位置应尽可能靠近。

除了给大家讲解关于三科UPS电源的安装，我还准备给大家讲解关于电器安装：1、带有维修旁路开关的典型安装：输入电源可通过电路硬连线到电源断路器或选配的外部旁路开关上。对于硬连线安装，建议您安装Powerware维修旁路开关，在维修或UPS停机期间能够转换电源。如果使用了旁路开关，则UPS输入和UPS输出必须通过单独的电路硬连线。2、没有维修旁路开关的典型安装：3、输入电流额定值：掌握好了这些安装的要领，你在安装过程中就不会出现差错，这样就可以使你的UPS电源能够得到很好地发挥。有利于其寿命的延长。考虑到维修和适当的通风，各种规格的机柜需要以下间隙：（1）距侧板：15.2cm（2）顶部和后部：30.5cm（3）前面：91.5cm二位置要求：要将Powerware 9170 UPS与其保护的负载设备或配电盘尽可能近地安装。如果附加的Powerware 9170电池位于独立的电池柜中，则外部电池柜的位置应尽可能靠近。

除了给大家讲解关于三科UPS电源的安装，我还准备给大家讲解关于电器安装：1、带有维修旁路开关的典型安装：输入电源可通过电路硬连线到电源断路器或选配的外部旁路开关上。对于硬连线安装，建议您安装Powerware维修旁路开关，在维修或UPS停机期间能够转换电源。如果使用了旁路开关，则UPS输入和UPS输出必须通过单独的电路硬连线。2、没有维修旁路开关的典型安装：3、输入电流额定值：掌握好了这些安装的要领，你在安装过程中就不会出现差错，这样就可以使你的三科UPS电源能够得到很好地发挥。有利于其寿命的延长。