

德国SED阀门SDW.250.10.10.1.71.76

产品名称	德国SED阀门SDW.250.10.10.1.71.76
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SED 材质:不锈钢 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

德国SED阀门SDW.250.10.10.1.71.76

德国SED阀门SDW.250.10.10.1.71.76

德国SED阀门SDW.250.10.10.1.71.76

4. 安装完成后，调试气动蝶阀（正常情况下供气压力为0.4~0.6MPa），调试操作时必须手动开启和关闭电磁阀（电磁阀线圈只能在电磁阀开启后手动操作）。阀线圈断电）。观察气动蝶阀的启闭。如果在调试操作中发现阀门在启闭过程开始时有点困难，然后是正常的，则需要减小气缸的行程（气缸两端的行程调节螺钉应同时向内调节，调节时应将阀门移至开启位置。然后关闭气源再调节），直至阀门启闭平稳，关闭不漏气。还需要注意的是，可调消音器可以调节阀门的启闭速度，但不能调得太小，否则阀门可能不动作。

5. Defa在安装前应保持干燥，不应露天存放。

6、安装蝶阀前检查管路，确保管路内无焊渣等异物。

7. 蝶阀阀体的手动启闭阻力适中，蝶阀扭矩与所选执行机构扭矩相匹配。

8. 蝶阀连接法兰规格正确，管夹法兰符合蝶阀法兰标准。蝶阀建议使用专用法兰代替平焊法兰。

9. 确认法兰焊接正确。蝶阀安装后不得焊接法兰，以免烫伤橡胶件。

10. 安装的管法兰应对中，并与插入的蝶阀对中。

11. 安装所有法兰螺栓并用手拧紧。确认蝶阀与法兰对中后，再小心启闭蝶阀，保证启闭灵活。

12. 完全打开阀门。使用扳手按对角顺序拧紧螺栓。不需要垫圈。螺栓不要拧得过紧，以防阀圈严重变形和启闭力矩过大