

苏州无油空气压缩机出租 嘉兴无油空压机出租 杭州无油空压机出租

产品名称	苏州无油空气压缩机出租 嘉兴无油空压机出租 杭州无油空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:阿特拉斯 驱动方式:电驱 是否含油:无油
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

一、空压机不打气的产生原因：

- 1、接触器故障；
- 2、电源无电压；
- 3、进、排气口积炭过多；
- 4、空压机松压阀卡滞，阀片变形或断裂；
- 5、传动机构卡壳；
- 6、空压机电动机烧毁。

二、空压机不打气的维修方法：

- 1、检查接触器工作回路排除故障或更换接触器；
- 2、检查电源电压；
- 3、拆检缸盖，清理阀座板、阀片；
- 4、检查松压阀组件，清洗、更换失效件，拆检缸盖，检查阀片，更换变形、断裂的阀片；
- 5、检查修理传动机构；

6、修理电动机故障或更换电动机。

阿尔拉斯螺杆配件小知识汇总

一、空压机压力调节器的调整

卸载压力下面的调节螺栓来进行调整，将螺栓顺时针旋转，卸载压力提高，逆时针旋转卸载压力降低。压差值用其底部的差动旋钮来进行调整，逆时针旋转，空压机压差值减少，顺时针旋转，压差值增加。小压差值推荐为0.06MPa，调整范围为0.06~0.25MPa。

二、空气滤清器吸入空气中的灰尘被阻隔在滤清器中，以避免螺杆空压机被过早的磨损和油分离器被阻塞，通常在运转2000个小时或一年后，要更换滤芯，在多灰尘地区，则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机，为了减少停车时间，建议换上一个新的或已清洁过的备用滤芯。三、冷却器冷却器的管子内、外表面要特别留意保持清洁，否则将降低冷却效果，因此应根据工作条件，定期清洁。四、储气罐/油气分离器 储气罐/油气分离器按压力容器标准制造和验收，不得任意修改。

阿尔拉斯螺杆配件小知识汇总

一、空压机压力调节器的调整

二、空气滤清器吸入空气中的灰尘被阻隔在滤清器中，以避免螺杆空压机被过早的磨损和油分离器被阻塞，通常在运转2000个小时或一年后，要更换滤芯，在多灰尘地区，则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机，为了减少停车时间，建议换上一个新的或已清洁过的备用滤芯。

三、冷却器冷却器的管子内、外表面要特别留意保持清洁，否则将降低冷却效果，因此应根据工作条件，定期清洁。四、储气罐/油气分离器 储气罐/油气分离器按压力容器标准制造和验收，不得任意修改。