

重庆巫山县发电机出租/租赁型号齐全

产品名称	重庆巫山县发电机出租/租赁型号齐全
公司名称	卓联机电设备有限公司
价格	1808.00/台
规格参数	康明斯:发电机出租租赁 功率:100KW-2000KW 电压:380V
公司地址	发电机出租租赁，高压发电机出租。价格优惠， 24小时电话随时接通中。
联系电话	18548914567 18548914567

产品详情

重庆巫山县发电机出租/租赁型号齐全本公司租赁:康明斯，大宇，沃尔沃，三菱，奔驰，道依茨等各种品牌。有50kw，100kw，200kw，300kw，400kw，500kw，600kw，700kw，800kw，900kw，1800kw，2000kw，2200kw，2500kw，2800kw。根据柴油发电机绝缘等级的不同，其温升要求不一样，一般发电机在运行状态下，其定子绕组，励磁绕组，铁芯，集电环等温度约为80度，超过80度，则为温升过高。在伺服电机上：设置控制方式；设置使能由外部控制；编码器信号输出的齿轮比；设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说，建议使伺服工作中的设计转速对应9V的控制电压。接线将控制卡断电，连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的：控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后，伺服电机和控制卡。此时电机应该不动，而且可以用外力轻松转动，如果不是这样，检查使能信号的设置与接线。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。星三角启动的注意事项

项启动器的接线应正确；电动机定子绕组正常工作时应为三角形接线。手动操作的星三角启动器，应在电动机转速接近运行转速时进行切换；自动转换的启动器应按电动机负荷要求正确调节延时装置。启动器触头压力应符合产品技术文件规定，操作应灵活。启动器应垂直安装，安装必须牢固。安装位置要便于操作和维修。新安装的油浸式星三角启动器要灌入合格的绝缘油。在灌油前，应将启动器内及油槽内清扫干净，油槽内应干燥无水分。测量电阻测量电阻时，红表笔插入“V”插孔，黑表笔插入“COM”插孔。档位选择开关选择合适的“Ω”档，数字万用表构成欧姆表，直接并接于被测电阻两端即可测量。（此时红黑表笔不用分正负）如果显示屏只在位显示“1”，表示所选量程小于被测电阻，此时应选择更高量程进行测量。测量电容测量电容时，不用接表笔，档位选择开关选择合适的“F”档，数字万用表即构成电容表，如下图所示，将被测电容插入数字万用表左侧的“Cx”插孔即可测量，不必考虑电容的极性，也不必事先给电容放电。

[重庆梁平县300KW发电机出租/租赁发电机](#)