

雁塔区发电机出租/租赁 西安发电机出租商家 专业租赁发电机

产品名称	雁塔区发电机出租/租赁 西安发电机出租商家 专业租赁发电机
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	500.00/天
规格参数	品牌:沃尔沃 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

雁塔区发电机出租/租赁【西安发电机出租商家】专业租赁发电机

山东泽动机械设备有限公司是一家致力于柴油发电机组及电源设备的专业公司，主要从事康明斯等高品质发电机组的租赁、销售、安装、维修、零配件供应。

公司拥有一批****，为用户提供发电机负载分析，容量及系统选定，安装规划与专业的顾问服务，并为满足不同用户提供自动化机组、低噪音机组。

一个专业的朝气蓬勃的山东泽动机械设备有限公司正朝着自己的目标迈进，以质量取信客户、以信誉立足市场、以实力驰骋未来、以价值回报社会，为公司建立**企业而努力。

公司依靠科学的管理，可靠的质量，优质的服务，合理优惠的价格，赢得了广大客户的支持与信赖，我们将继续秉承“高效、优质、求实”的作风，更好的为广大客户服务，拓展山东泽动机械设备有限公司美好的未来。

柴油发电机操作规程

操作步骤

启动前

1.1检查机油油位、冷却液液位、燃油油量及油管阀门状态。检查并排除发动机“三漏”现象。

1.2检查蓄电池电压是否正常、电缆连接是否可靠。

1.3检查机组区域通风良好，排气系统畅通、周围不能有易燃物品。

1.4检查机组周边环境清洁，不得存在易燃物品。

1.3检查发电输出断路器是否处于分闸状态。

启动

2.1手动模式启动;设置手动模式，再按下手动启动按钮，机组启动。

2.2如果发动机在预设时间内启动失败，控制器将自动断开马达电源，间歇预设时间后再次启动;如果预设启动两次失败，此时应查明失败原因，并予以故障排除后再进行启动操作。

2.3自动模式启动：设置自动模式，控制器依据远程控制信号，控制机组实现自动启动和停机。

2.4机组启动后，马上检查机油压力（不小于2.0 bra）若油压过低或无显示，须立即停机检查。

2.5请参阅控制系统使用说明书。

运行中

3.1机组启动后检查机油压力、冷却水温、发电频率、电压等机组运行参数是否正常。

3.2机组在额定转速下，空载运行5分钟左右，检查无异常状况，即可合闸向负载供电。环境温度较低时，需要空载暖机，水温升至50-60 后再合闸带载，严禁超载运行。

3.3机组运行时须有专人值守，每15-30分钟记录一次运行参数。

正常停机

4.1停机前须完全卸载、分闸，空载运行3分钟后，自动或手动使机组停机。

紧急停机

当发现下述异常状况时，可迅速采取紧急停机（按下紧急停机按钮，机组立即停机）：

5.1发生人身事故或者出现火灾、电击、爆炸等危险。

5.2机油压力突然降至2kg/cm²以下而未自动停机。

5.3冷却水温在5分钟内急剧上升至100 以上未自动停机。

5.4机组运行极不平稳、排烟异常，油管断裂、喷油等。

特别提示：

6.1机房温度低于20 时，应开启水系统电加热，使机组一直保持在热机状态。

6.2发动机运行中及刚停机后严禁打开水箱盖及机油标尺盖。

6.3每月空载试机一次，检查机组润滑油、冷却水位、电池和燃油。

6.4机油及机油滤清器更换时间为200小时或6个月（时间已先到为准）。

6.5柴油滤清器500-800小时更换（视柴油质量和清洁程度）。

6.6空气滤清器根据进气压力指示器显示及滤清器清洁程度更换。

6.7防冻液2年更换一次。

柴油发电机组空气滤清器堵塞造成进气阻力增加，进入气缸的空气量减少，导致柴油无法充分的燃烧，从而导致柴油发电动力下降。