

斗式提升机厂家 三门峡斗式提升机 华英环保

产品名称	斗式提升机厂家 三门峡斗式提升机 华英环保
公司名称	泊头市华英环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市经济开发区1号路
联系电话	13315779576 13315779576

产品详情

斗式提升机为使其工作性能和可靠性增强，对其进行了改进，在斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口，以保证斗式提升机在卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备，它的密封必须可靠。但良好的密封在物料卸料和进料过程中就必然会产生压力差，造成进料和卸料困难。通风口使斗式提升机内部压力与外界压力基本相等。适当的吸风避免粉尘从通风处溢出，避免浪费和清洁环境。

斗式提升机的料斗脱落是指在生产中，料斗从料斗带上掉落的现象。料斗掉落时，会产生异常的响声，斗式提升机供应商，要及时的停机检查，否则，斗式提升机厂家，将导致更多的料斗变形、脱落；在连接料斗的位置，料斗带撕裂。斗式提升机产生料斗脱落的原因主要有：（1）进料过多进料过多，造成物料在机座内的堆积，升运阻力增大，料斗运行不畅，是产生料斗脱落、变形的直接原因。此时应立即停机，抽出机座下插板，排出机座内的积存物，更换新料斗，再开车生产。这时减小喂入量，并力求均匀。（2）进料口位置太低，一般提升机在生产时，料斗自行盛取从进料口进来的物料。若进料口位置太低，将导致料斗来不及盛取物料，而物料大部分进入机座，斗式提升机生产厂家，造成料斗舀取物料。而物料为块状，就很容易引起料斗变形、脱落。这时，应将进料口位置调至底轮中心线以上。

斗式提升机在使用中有时会发生料斗带打滑的现象，非常影响生产效率，那么为什么会出现在这些情况呢？出现了这些问题我们又该怎么办呢？斗式提升机是利用料斗带与头轮传动

轴间的摩擦力矩来进行升运物料的，巨料斗带张力不够，将导致料斗带打滑。这时，应立即停机，调节张紧装置以拉紧料斗带。若张紧装置不能使料斗完全张紧，说明张紧装置的行程太短，应重新调节。解决方法：解开料斗带接头，使底轮上的张紧装置调至高位置，将料斗带由提升机机头放入，三门峡斗式提升机，穿过头轮和底轮，并首尾连接好，使料斗带处于将张紧而未张紧的状态。然后使张紧装置完全张紧。此时张紧装置的调节螺杆尚未利用的张紧行程不应小于全行程的50%。

斗式提升机厂家-三门峡斗式提升机-华英环保(查看)由泊头市华英环保设备有限公司提供。泊头市华英环保设备有限公司是从事“除尘设备、除尘加湿机，螺旋输送机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋艳丽。