

重庆万州区UPS电源出租 万州区柴油发电机租赁 同城供应

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 重庆万州区UPS电源出租 万州区柴油发电机租赁 同城供应 |
| 公司名称 | 山东聊动机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址） |
| 联系电话 | 15106853088 |

产品详情

- 1) ups的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。
- 2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成不间断电源坏。
- 3) ups的输出负载控制在60%左右为，可靠性高。
- 4) ups带载过轻（如1000v的ups带100v负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。
- 5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用ups带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。
- 6) 对于多数小型ups，上班再開ups，开机时要避免带载启动，下班时应关闭ups；对于网络机房的ups，由于多数网络是24小时工作的，所以ups也必须全天候运行。
- 7) ups放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

不间断电源-如何延长ups的供电时间？

延长不间断电源系统的供电时间有两种方法：

1. 外接大容量电池组：可根据所需供电时间外接相应容量的电池组，但须注意此种方法会造成电池组充电时间的相对增加，另外也会增加占地面积与维护成本，故需认真评估。

2. 选购容量较大的不间断电源系统：此方法不仅可减少维护成本，若遇到负载设备扩充，较大容量的不间断电源系统仍可立即运作。

ups电源系统开、关机

第一次开机

(1) 按以下顺序合闸：储能电池开关&rrr;自动旁路开关&rrr;输出开关依次置于“on”。

(2) 按ups启动面板“开”键，ups电源系统将徐徐启动，“逆变”指示灯亮，延时1分钟后，“旁路”灯熄灭，ups转为逆变供电，完成开机。

经空载运行约10分钟后，按照负载功率由小到大的开机顺序启动负载。

日常开机

只需按ups面板“开”键，约20分钟后，即可开启电脑或其它仪器使用。通常等ups启动进入稳定工作后，方可打开负载设备电源开关（注：手动维护开关在ups正常运行时，呈“off”状态）。

关机

先将电脑或其它仪器关闭，让ups空载运行10分钟，待机内热量排出后，再按面板“关”键。