

PMP45 PMP41 E+H 压力变送器

产品名称	PMP45 PMP41 E+H 压力变送器
公司名称	陕西希科仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	测量范围:0-40MPA 输出信号:4-20MA 螺纹连接:M20*1.5
公司地址	陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园i都会3幢11923室（注册地址）
联系电话	18191560332

产品详情

德国E+H公司新压力测量产品，它集模拟仪表的经济性和智能仪表的**性于一体，性能可靠，稳定性高，具有通讯和自诊断功能；模块化的结构设计使其更加灵活方便,使用陶瓷传感器。陶瓷传感器：干式陶瓷传感器可使过程压力直接作用于陶瓷膜片上（偏移小于0.025mm），衬底电极和膜片电极可以检测出与压力成比例的电容变化，测量范围由陶瓷膜的厚度来决定。抗过载能力强，具有与哈氏合金和钛材料相同的抗化学腐蚀能力，适用于真空空场合，可水平安装而不影响零点输出

典型应用

具有铝外壳和不锈外壳两种（前种仅供、液体或蒸汽的压力测量。

详细参数：

型号 品名PMP131-A2301A73 压力变送器PMC71-ACA1M2AGAAA 压力变送器PMC71-ABA1H3B4AA A 压力变送器PMP41-GE13P2J11M1 压力变送器PMP131-A3B01A1S 压力变送器PMP46-RE23P2H1PBA 压力变送器PMC131-A12F1A1S 压力变送器PMC131-A15F1A1S 压力变送器PMP75-AAA1F21D4AAA 压力变送器PMC41-RE21M2H11T1 0-250KPA 压力变送器PMP731-R33P2H1T1 0-0.4MPA 压力变送器PMP41-RE23P1A11M1 压力变送器PMC41-HE21P2P11T1 压力变送器PMC71-AAA1C2GAAAU 压力变送器PMC45-RE12P1A1AH4 压力变送器PMP135-A1G01A2Q 压力变送器PMC131-A11F1A1X 压力变送器PMC41-RE21P1A11P1 压力变送器PMP131-A1B01A1G 压力变送器PMC41-RE11S2A11M1 压力变送器PMC71-ABA1C1GAAAA 压力变送器PMP75-ABA1K21TDDAA 压力变送器PMP71-AAA1S21GAAAA 压力变送器PMC45-RE12P1J1HL4 压力变送器PMC131-A11F1A2R 压力变送器PMC131-A11F1D31 压力变送器PMC131-A11F1D3W 压力变送器PMC71-ABA1K2GJASA 压力变送器PMP46-RE13H2H1KLD 压力变送器PMP46-RE17H1A1ALD 压力变送器PMC41-RE11M2J11R1（北京产）压力变送器PMP71-ANA1P21GAAAA 压力变送器PMC71-AOA2P3GPAAA 压力变送器PMP131-A1511A2W 压力变送器PMP

131-A1511B71 压力变送器PMP131-A1511B74 压力变送器PMC45-RE11M2A1AG1 压力变送器PMC534-11FA2P6---[GT]0-2.5MPA 压力变送器PMC71-ABA1M2AGAAA 压力变送器PMC131-A31F1A1T 压力变送器PMC131-A11F1A1S 压力变送器PMC71-ABB1C1GAAAA 0-10MBAR G1/2
24VDC 压力变送器PMC71-ABB1C1GAAAA 0-40MBAR G1/2
24VDC 压力变送器PMC41-RE15C2H11A1 压力变送器P31-10005 0-100KPA 压力变送器P31-10010
0-1.0MPA 压力变送器PMC71-1BA1P2RDAAA 压力变送器PMC71-ABA1H2RDAAU 压力变送器PMC71-1-ABA1P2RDAAU 压力变送器PMP71-ABA1P21GAAAA 压力变送器PMP45-RE13H1C1DBF 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-0.04MPA 压力变送器PMC133-1B1F2P6T
0-0.16MPA 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-1.6MPA 压力变送器PMC133-1B1F2P6T
0-10KPA 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-2.5MPA 压力变送器PMC133-1B1F2P6T
0-2MPA 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-3.6MPA 压力变送器PMC133-1B5F2P6T
0-2.5MPA 压力变送器PMP131-A3B01A1W 压力变送器PMC71-ACA2FBGHDA (0-100MBAR) 压力变送器PMC131-A15F1A1S 压力变送器PMP71-ABA1S21GPNA 压力变送器PMP46-RE13P2A1ALA 压力变送器PMC133-1B1F2F6 3.5MPA 压力变送器PMC133-1B1F2F6
-4000-0PA 压力变送器PMC41-RC11P2C11M1 压力变送器PMC131-A12F1A1R 压力变送器P31-10019 0-40MPA 压力变送器PMC534-11EA2F6G1FT 压力变送器PMD235-KB4H2EA1C[G0] 压力变送器PMC71-ABC1S2RHAAA 压力变送器PMD75-ABC7D21BAAA 压力变送器PMP131-A1B01A1R 压力变送器PMP135-A1G01A1R 压力变送器PMC131-A11F1A2S 压力变送器PMP135-A1G01A1Q 压力变送器PMP71-AAA1S21GAAAA 压力变送器PMC45-RE11C1H1DL4 压力变送器PMC45-RE11H2C1AG1 压力变送器PMC45-RE11M2C1AG1 压力变送器PMC71-ACA1S6RDAAA 压力变送器PMC41-RE12M1C11M1 压力变送器PMC41-RE11P1J21M1 压力变送器PMC45-RE11H3H1EK7 压力变送器PMP135-A4N01A2S 压力变送器PMC41-RE11H2C11M1 压力变送器PMC131-A15F1A1V 压力变送器PMC131-A15F1A2K 压力变送器PMP131-A1B01A1T 压力变送器PMP131-A1B01A2N 压力变送器PMC41-RE25F2J11T1 压力变送器PMC45-RE21H2H1KU1 压力变送器P30-13011 压力变送器PMC133-1B1F2P6T(0-1.6MPA) 压力变送器PMC41-RE21P1A11P1 压力变送器PMC131-A11F1A1S 压力变送器PMC534-11FA2P6Y1G 0-6KPA 压力变送器PMC45-RE11M2A1AG1 压力变送器PMP41-RE23SBA21M1 压力变送器FMB52-AA21JA1HGD15GGJB3A+AK (0.2%精度) 物位变送器FMB70-8CA1H1200CAA 物位变送器FMB70-ACR1MA2TKCAG 物位变送器PMC71-ABA1M2GHAAU 压力变送器PMC131-A11F1A1S 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-0.04MPA 压力变送器PMP46-RE13P2A1ALA 压力变送器PMP46-RE23P2H1PBA 压力变送器PMC535-13BA2F6 0-1.6MPA 压力变送器PMC535-13BA2F6
0-1.0MPA 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-1.6MPA 压力变送器PMP41-LE27HBJ21F1-1~1BAR 压力变送器PMC131-A15F1A1S 压力变送器PMC133-1B1F2P6T
0-0.16MPA 压力变送器PMP131-A1101A1H 压力变送器PMC133-1B1F2P6T
0-10KPA 压力变送器PMP131-A1B01A70 压力变送器P41-P100A40
(0-1MPA) 压力变送器PMC41-RE11P2H11R1 压力变送器PMC71-ACA2FBGHDA (0-100MBAR) 压力变送器PMP135-A1G01A2Q 压力变送器PMP135-A1G01A1R 压力变送器PMC131-A11F1A1S 压力变送器PMC131-A11F1A1X 压力变送器PMP131-A1B01A1G 压力变送器PMC131-A15FSA1S 压力变送器PMP131-A1101A710 0-150BAR 压力变送器P41-P230A40
0-1MPA 压力变送器PMC131-A11F1A1S--0-10BAR 压力变送器P41-P230A26
0-0.1MPA 压力变送器PMP41-GE13P2J11M1 压力变送器PMC133-1B5F2P6T
0-2.5MPA 压力变送器PMC131-A11F1A1W 0-25BAR 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-3.6MPA 压力变送器PMD75-ABA7D21D1AU 压力变送器PMP71-ABA1S21GPNA 压力变送器PMP131-A1101A1S 压力变送器PMC131-A11F1D22 0-200BAR 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-2MPA 压力变送器PMC71-ABA1E2GPAAU 压力变送器PMP131-A3B01A1S 压力变送器PMC133-1B1F2P6T 0-2.5MPA 压力变送器PMC131-A15F1D31 压力变送器PMP131-A3B01A1W 压力变送器PMC45-RE12P1A1AH4 压力变送器

PMP131-A1B01A1N 压力变送器PMC41-RE11P2H11R1 压力变送器PMP131-A2401A74 压力变送器PM
C731-G41F2S1R1[GT] 0-40KPA 压力变送器PMC41-RE11P2B21T1
0-1MPA 压力变送器PMC41-RE11M2B21T1 0-400KPA 压力变送器PMP46-RE13H2H1KLD 压力变送器P
MP46-RE17H1A1ALD 压力变送器PMD235-KB4F2EB6A[GT]
禁油0~25KPA 压力变送器PMD235-KB4D2EB1A[GT] 0~2KPA 压力变送器PMC131-A11F1A1S 压
力变送器PMC41-RE11M2J11R1 (北京产) 压力变送器PMP51-AA22QA1UGCGRJA1 压力变送器PMP5
1-AA22QA1SGCGRJA1 压力变送器PMD75-ABC7L21BAAU 压力变送器PMP71-ANA1P21GAAAA 压力
变送器PMC41-RE11S2A11M1 压力变送器PMC131-A11F1A1K 压力变送器PMP55-AA12QA2HGBCXJA5
B 压力变送器PMC131-A11F1A1T 压力变送器PMC131-A11F1A1S 压力变送器PMC71-ACA2C1GEBAA
压力变送器PMP75-ABA1K21TDDAA 压力变送器PMP71-AAA1S21GAAAA 压力变送器PMC45-RE12P
1J1HL4 压力变送器PMC131-A11F1A2R 压力变送器PMC71-ABA1H2AGAAA 压力变送器PMP131-A23
01A73 压力变送器PMC71-ABA1P2GPAAA 压力变送器PMC131-A11F1D31 压力变送器PMC51-AA21JA
1CGCGMJA+AK 压力变送器PMC131-A11F1D3W 压力变送器PMC71-ABA1C1GAAAA 压力变送器P
MC71-ACA1M2AGAAA 压力变送器PMC71-ABA1K2GJASA 压力变送器P41-P100A46 压力变送器PMP
131-A1B01A2N 压力变送器PMP131-A1B01A1T 压力变送器PMP51-AA21JA1FGCGMJA1+AK 压力变送
器PMC131-A11F1D14 压力变送器PMC71-ABA1P2RDAAU 压力变送器PMC71-ABB1C1GAAAA
0-10MBAR G1/2 24VDC 压力变送器PMC71-ABB1C1GAAAA 0-40MBAR G1/2
24VDC 压力变送器PMC133-1B1F2F6 压力变送器PMC41-RE15C2H11A1 压力变送器P31-10005
0-100KPA 压力变送器P31-10010 0-1.0MPA 压力变送器PMC71-1BA1P2RDAAA 压力变送器PMC71-
ABA1H2RDAAU 压力变送器PMC131-C12F1A2Q 压力变送器PMP71-ABA1P21GAAAA 压力变送器PM
C131-A11F1D10 压力变送器PMP45-RE13H1C1DBF 压力变送器PMP51-AA21RA1FGBGCJA1+AK 压力
变送器PMC131-A11F1A1T 压力变送器PMC131-A11F1A1R 压力变送器PMC131-A22F2A2G
0-16BAR 压力变送器PMC131-A22F2A1Q
0-4BAR 压力变送器PMP131-A3101A1T 压力变送器PMC731-R31P2H1T1
0-1MPA 压力变送器PMC45-RE11M2A1AG1 压力变送器PMC731-R31C2H1T1 -6KPA-0KPA 压力变送
器PMC71-AOA2P3GPAAA 压力变送器PMC71-ABA1S2GPAAA 压力变送器PMP71-ACA1P21GAAAA
压力变送器PMP131-A1511A2W 压力变送器PMP131-A1511B71 压力变送器PMP131-A1511B74 压力变
送器PMP131-A1B01A1G 压力变送器PMC71-ABA1H3B4AAA 压力变送器PMP131-A1B01A1N 压力变
送器PMC131-A11F1A1G 压力变送器PMC534-11FA2P6T 量程：0-400KPA 压力变送器PMC41-RE21
P1A11P1 压力变送器PMC534-11FA2P6---[GT]0-2.5MPA 压力变送器PMC71-ABA1M2AGAAA 压力变
送器PMC131-A31F1A1T 压力变送器PMC131-A11F1A1G 压力变送器PMC71-ACA2CBGHDAU 压力为0-
100MBAR 压力变送器PMP131-A1101A1S 压力变送器PMC131-A11F1D31 压力变送器PMC131-A11F1D
3W 压力变送器PMC41-RE11H2C11M1 压力变送器PMC71-AAA1CBGAAAA KPA/MPA 压力变送器P
MP135-A4N01A2S 压力变送器P31-20010 压力变送器PMC45-RE11H3H1EK7 压力变送器PMP131-A1B0
1A1S 压力变送器PMP71-1BA1S21GPNUU 氧气服务 压力变送器PMC71-ABA1H2CQAAA 压力变送
器PMC71-ABA1K2B3AAA 压力变送器PMP41-GE13S1J11S1 压力变送器PMP131-A2401A74 压力变送器
PMC131-A15F1A1V 压力变送器PMC45-RE21H2H1KU1 压力变送器PMC41-RE25F2J11T1 压力变送器
PMP131-A1B01A2N 压力变送器PMP131-A1B01A1T 压力变送器PMC131-A15F1A2K 压力变送器PMC1
31-A15F1A1S 压力变送器PMC131-A15F1A1S 压力变送器PMC131-A15F1A1S 压力变送器PMC45-RE11
C1H1DL4 压力变送器PMC71-ABA1H2RDAAU 压力变送器PMP135-A1F01A1G L=260MM 压力变送
器P30-13011 压力变送器PMC45-RE11M2C1AG1 压力变送器PMP131-A1B01A1N 压力变送器PMC131-
A12F1A1S 压力变送器PMC133-1B1F2P6G1HT 压力变送器PMP131-A1B01A1W 压力变送器P41-P100A4
0 压力变送器PMC131-A11F1A2S 压力变送器PMC731-R31S2H1T1[GT] 0-1.6MPA 压力变送器PMC4
5-RE11H2C1AG1 压力变送器PMP135-A1G01A1Q 压力变送器PMC71-1BA1F2GAAAU 压力变送器PM
C45-RE11C1H1DL4 压力变送器PMP131-A1B01A1R 压力变送器PMC41-RE12M1C11M1 压力变送器P

MC535-13BA2F6 0-1.6MPA 压力变送器PMC535-13BA2F6 0-1.0MPA 压力变送器PMC131-A15F
1A1S 压力变送器PMC41-RE11C2J21T1 压力变送器PMC41-RE11P1J21M1 压力变送器PMP135-A1G01A
1R 压力变送器PMC71-ACA1S6RDAAA 压力变送器PMC131-A11F1D10 压力变送器PMP135-A3F01A1
T 压力变送器PMD235-KB4F2EB1A 压力变送器PMP51-B121RA1SGBGCJA1+AK 压力变送器PMP71-A
AA1S21GAAAA 压力变送器PMC131-A11F1D10 压力变送器PMC71-AAA1PBGHAAU 0-0.4MPA 压
力变送器PMP131-A1101A1S 压力变送器PMP131-A1101A74 压力变送器PMC133-1B1F2P6G
1MPA 压力变送器PMC534-11EA2F6G1FT 压力变送器P31 - 10019 0-40MPA 压力变送器PMP131
-A1B01A1N 压力变送器PMC71-ANA1P21GAAA 压力变送器PTC31-A1A12F1AF4A 压力变送器PMC13
3-1B1F2P6T(0-1.6MPA) 压力变送器PMP41-RE23SBA21M1 压力变送器PMC45-RE11M2A1AG1 压力变
送器PMC131-A11F1D14 压力变送器PMP731-R33P2H1T1 0-0.4MPA 压力变送器PMC41-RE21M2H11T1
0-250KPA 压力变送器PMC133-1B1F2F6 3.5MPA 压力变送器PMC133-1B1F2F6 -4000-0PA
压力变送器PMP71-ABA1U11GAABA 压力变送器PMP75-AAA1F21D4AAA 压力变送器PMC131-A11F
1D12 压力变送器PMC131-A11F1A1R 压力变送器PMC41-RC11P2C11M1 压力变送器PMC131-A12F1A
1R 压力变送器PMC131-A11F1A1Q 压力变送器PMP41-RE23P1A11M1 压力变送器PMC45-RE11H2A1A
R1 压力变送器PMC71-ABC1S2RHAAA 压力变送器PMD235-KB4H2EA1C[G0] 压力变送器PMC41-HE
21P2P11T1 压力变送器PMP131-A1B01A1R 压力变送器PMC531-D50A2P3--[T]0-50KPA 压力变送器PM
C41-RC11P2C11M1 压力变送器PMC71-AAA1C2GAAAU 压力变送器PMD75-ABC7D21BAAA 压力变
送器PMC41-RE21P1A11P1 压力变送器PMC131-A11F1A1S 压力变送器PMC534-11FA2P6Y1G
0-6KPA 压力变送器PMP75-ABR1H21TBAAA 压力变送器PMC131-A11F1A2G 0-1000
MBAR 压力传感器PMC71-AAA2FBGAAAA 100-300
MBAR 压力传感器PMC71-AAA2FBGHAAA 0-30 MBAR 压力传感器PTP31-A1A13S1AE1A
压力开关FMX167-A2ABB1B3 静压变送器FMX167-A1BMD1A7 L=5M 静压式液位计FMB70-ABA1H
22CFCAA 静压物位变送器FMB70-ABA1FA2TDCAA 静压物位变送器FMB70-AAA1F321GCAA 静压物
位变送器FMB70-ABA1H12CFCAA 静压物位变送器FMB70-ACR1FA200CAA 静压物位变送器FMB70-A
AA1H1200CAA 静压物位变送器FMB70-ACA1M2200CAA 静压物位变送器FMB70-AAA1H1200CAA
静压物位计DB53-AK71BC12EG20 测4M 缆4.5M 静压物位计FMX167-A2ABB1A3
L=3M 静压物位计FMX167-A2ABE1B3 静压物位计FMX167-A2ABE1B3
10M 静压物位计FMX167-A2ABB1A3 3M 静压物位计FMX167-A2ABB1A3
L=3M 静压物位计FMX167-A3AMD1A3 8M 静压物位计FMX167-A2ABD1B7 静压物位计FMB70-AC
A1HA2CFCAA 静压物位计FMX167-A1AMC1A7(电缆长度30M) 静压物位计DB52-AM21BB13EG30 L=
3200MM 静压物位计FMX167-A1AMC1B7 静压物位计FMX167-A2ABB1B3 静压物位计FMX167-A2ABE
1B3 静压物位计FMB51-AA22IA1FGC80CGJB3A+AK L=2000MM 静压物位计FMB70-ABA1FA2CGC
AA 静压液位计FMB50-AA22QA1MGDTIJB3U+AA 静压液位计FMB50-AA22QA1MGDTIJB3U+AA 静
压液位计PTP31-A3A13P2DD1A (0-1MPA) 智能压力开关PTC31-A1C12H1AC1A 智能压力开关PTC
31-A4B11C1AE1A 智能压力开关PTP31-A3A13S2DD1A (0-4MPA) 智能压力开关PTC31-A1A12F1AF
4A 智能压力开关PTP31-A1A13S1AE1A 智能压力开关PTP35-A1C17P1DL4A 智能压力开关PTC31-A1C
11P1AF1A 智能压力开关PMC45-RE12P1A1AH4 差压变送器PMD70-ABA7F2BAAA 差压变送器PMD75
-ACA7CB12AAA MBAR/BAR 差压变送器PMD235-KB4A2EB1CGOT
500-500PA 差压变送器PMD235-KB4D2EB1CGOT
0-2KPA 差压变送器PMD70-ABJ7D2BAAU 差压变送器PMD235-KH4F2EA1CGT
0-15KPA 差压变送器PMD55-AA21BA27BGCHA4A1A+AK 差压变送器PMD75-ABA7D21BAAA 16MPA
-1-1KPA 差压变送器PMD75-ABA7D21BAAA 16MPA -10-10KPA 差压变送器PMC41-RE15CBJ11R1 -20-2
0MBAR 差压变送器PMD75-ABA7H22DAAA 变送器FMB70-ABA1F3200CAA 变送器PMC133-1B1F2P3F
1S(GT) 变送器PMC71-ABA1P2GHBAA 变送器PMC731-R41C2H1R1 出厂就应设置为
0~30MBAR 变送器DB101-G1EE202Z/0-3.2M 变送器