

# 临淄区发电机出租租赁 淄博发电机组租赁 静音环保 快速送达 备用发电机出租 移动发电车

产品名称	临淄区发电机出租租赁 淄博发电机组租赁 静音环保 快速送达 备用发电机出租 移动发电车
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	200.00/天
规格参数	品牌:大宇 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

临淄区发电机出租租赁 淄博发电机组租赁 静音环保 快速送达 备用发电机出租 移动发电车

山东泽动机械设备有限公司是一家致力于柴油发电机组及电源设备的专业公司，主要从事康明斯等高品质发电机组的租赁、销售、安装、维修、零配件供应。

公司拥有一批\*\*\*\*，为用户提供发电机负载分析，容量及系统选定，安装规划与专业的顾问服务，并为满足不同用户提供自动化机组、低噪音机组。

一个专业的朝气蓬勃的山东泽动机械设备有限公司正朝着自己的目标迈进，以质量取信客户、以信誉立足市场、以实力驰骋未来、以价值回报社会，为公司建立\*\*企业而努力。

公司依靠科学的管理，可靠的质量，优质的服务，合理优惠的价格，赢得了广大客户的支持与信赖，我们将继续秉承“高效、优质、求实”的作风，更好的为广大客户服务，拓展山东泽动机械设备有限公司美好的未来。

### 柴油发电机组操作规程

发电机组必须由指定人员操作，操作前须认真阅读随机操作守册及本规定：

#### 一．启动之前：

- 1.检查柴油机各部分是否正常(机组各相应机件。电缆端子和线路的连接和固定有无松动及短缺，电缆有无损伤，机组周围有无影响安全运行的障碍物。易燃品；并确保机组的可靠接地)；
- 2.检查水箱水位（液面应尽可能接近填口盖焊接面5cm处）；（如为冷却液需保证其液面在上下二刻度之

间，如不足只能补充同规格的冷却液）；

3.检查机油油位（确保机油液面在油尺刻度之\*大值和\*小值之间）；

4.检查燃油是否充足，及有无渗漏，打开油箱开关；

5.检查蓄电池，合上蓄电池到机组连线之间的开关（如有开关）；

6.检查总空气开关在OFF（断开）状态。

## 二．启动及运行：

1.打开电锁，然后启动柴油机，机组启动成功后松开启动按钮（或钥匙）。为了防止柴油机机损坏，连续启动发动机的时间不超过15秒，若15秒不能启动，须等1-2分钟方能进行下一次启动，整定电阻可放在\*大值即电压升高的位置。

2.机组启动后，检查柴油机各种仪表读数（特别是机油压力表）是否正常。通过整定电位器（或调节油门拉杆），使电压为400伏，频率表指示为50HZ。

3.机组实现正常的运行，并确认无任何故障后开启空气开关到“ON”位，正常供电；

4.机组带负载运行中，应注意观察柴油机仪表盘上各仪表的读数，仪表指针必须正常，否则予以调整。

水温：70 ---100

电压表：380—400V

油压表：额定转速 300-500Kpa

频率表：50—51.5HZ

\*若水温高。油压低。超速时，控制系统会自动报警及自动停车。

5.发电机组运行过程中，不得断开蓄电池与机组之间的连线；

6.对于运行检查中发现的不正常情况应立即采取措施解决，对处理不了的问题应及时向维修班长或工程部经理汇报，请求支援解决；

7.维修工应按时开关柴油发电机，对手动操作的发电机，在市电停电时15分钟内，对应急负荷和规定负荷供电，市电来电20分钟内关停发电机。

## 三．机组停车

1.切断负荷要缓慢（非特殊情况需要，不允许突减负荷），以保证发动机使用寿命，停机前应先断开负载开关，将机组运转1—3分钟（水温降至70摄氏度）才能停车。

2.停机后检查发动机及柴发室有无泄漏并关闭燃油阀。

3.当机组发生紧急状况时，允许按下紧急按钮，切断供油，使机组迅速停机；

## 四．相关记录及表格

1.柴发正常运行供电时，随时观察发电机运行情况，并每小时记录参数一次（记录在《柴油发电机发电运行记录》上）；

2.若无正常发电，每月试车例行运行一次，每次运行时间10分钟左右；例行运行时，柴发机启动后检查运行状况，并详细记录参数在《柴油发电机试车（例行）记录》上。

事实上，一座安静温馨的图书馆，犹如喧闹都市里的一块绿洲，为读者提供了精神休憩之地，也在不知不觉中塑造着一方水土养一方人的气质。