

kbk轻小型起重机生产 奥润特厂家 吉安kbk轻小型起重机

产品名称	kbk轻小型起重机生产 奥润特厂家 吉安kbk轻小型起重机
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

?KBK系列柔性组合式悬挂起重机的安装安全规则kbk轻小型起重机kbk轻小型起重机

KBK系列柔性组合式悬挂起重机的安装安全规则

起重机标准组件只能使用生产厂提供的原装部件。丢失的零件如螺弹性圆柱销、销轴等不能用类似物件随意替代。

预制组件(例如起重机主梁吊环、小车架等焊铆件)不能拆卸或改装。

螺栓联接必须按要求的力矩拧紧，自锁螺母不能被其它型式的螺母代替；螺栓紧固件在拆装五次后必须更换；除非规定的拧紧力矩太高，否则，不准润滑螺栓紧固件。

检查弹簧卡箍是否正确装入吊挂装置，弹簧卡箍必须穿过吊杆和球绞螺母的孔，只有这样紧固件才不会松脱。

检查销子联接的配合情况。弹性圆柱销的槽口必须向外，否则会导致磨损。

吊挂装置的上悬架、轨道夹的铰接处必须充分润滑。应使用不含树脂的耐磨轴承润滑脂，不准使用含有二硫化钼(MoS₂)的润滑油。不能妨碍铰链连接的自由运动，起重机轨道吊挂、主梁吊挂及电动葫芦吊挂均必须采用柔性连接方式。刚性连接会产生冲击力，导致疲劳断裂。

当载荷悬吊于起重机主梁悬臂部分时，检查主梁另一端是否翘起。起重机工作时主梁任何一端的小车都不允许出现负轮压。

轨道吊挂装置应LUO露，周围应有足够的空间进行检查和维修。不允许用其它物品（如：天花板等）遮盖吊挂装置。

在完成组装工作后必须进行检查：小车通过轨道接头时运行是否平稳；滑触线导体对接口是否正确；集电器接触是否；拖动电缆是否有足够的长度；起重机与建筑物及其它机械设备相邻的安全距离。

接地保护导线线皮颜色应为黄绿相间色。接地保护导线不准连接在用于零件连接的螺栓上，接地联接应用专门防松螺钉连接。接地保护导体不准通导工作电流。

应安装一个电源开关用于控制起重机电路的通断，它应能切断起重机电器系统的所有相线。该开关位置应靠近起重机且操作者容易接近的地方。

如果多个起重设备都从同一个电源供电，则每个设备上都应装有一个隔离开关。这个隔离开关可以使每个设备分别进行维护工作而不会影响其它设备使用。

KBK柔性轻型组合系统起重机维护保养安全规则kbk轻小型起重机kbk轻小型起重机

KBK柔性轻型组合系统起重机 维护保养安全规则

- 1、必须遵守使用手册中有关调整、维护、检查和检查周期等方面的规定。
- 2、进行机械和电气的修理和维护工作只能由受过培训的人员完成。
- 3、为调整补偿，设备在投入使用1~2个月后应重新拧紧所有的螺栓连接。
- 4、维护和修理时，只能使用和更换工厂原装标准组件，不允许用其它相似零件替代。
- 5、不要触及旋转部件，应保持足够的距离，防止衣服、肢体或头发被卷入。
- 6、在使用清洗剂时、或在物品附近时，应避免明火、高温灼热(焊接)和火星，否则会导致意外火灾、产生有害气体、或损坏绝缘。
- 7、如果必须带电对零部件进行作业时，现场应有第二个人在场，以便在紧急状况时按下急停按钮或切断供电电源。
- 8、当拆卸轨道时：在松开螺栓连接前，使用钢丝绳或吊装带等绳索固定轨道头，防止被拆卸轨道掉落。
- 9、应更换损坏或变形的弹簧卡箍紧固件和弹性圆柱销。不能在小车上焊接或钻孔。

3.1、KBK起重机标准组件的装配和安装的安全规则

- A、KBK起重机标准组件只能使用原装部件，丢失的零件如螺钉、开口销、销轴和类似物件不得更换。
- B、采用螺栓连接必须拧紧，螺栓紧固件在拆装五次后必须更换；只有适当的拧紧力矩才能确保螺栓固件不松脱。
- C、检查开口销是否穿过吊杆和球杆的孔，只有这样紧固件才不会松脱。

D、当载荷悬吊于起重机悬臂部分时，检查起重机另一端是否翘起。

E、运行轨道吊挂装置周围应有足够的空间用于维修或提供自由通道。

F、在完成组装工作后必须进行检查；小车通过轨道接头时运行是否平稳；滑触线导体对接口是否对正；集电器接触是否；拖动电缆运行是否平稳；建筑物、机械设备和类似物体相邻部件的安全距离。

G、必须提供与电源输入和输出点相同数目的接地保护连接点。必须尽可能地分别断开每个连接。

H、必须提供一个供电电源连接开关，用于连接电源与KBK起重机的电源线，它能切断起重机的所有相线，确保该开关置于靠近起重机且容易接近的地方，该处应有醒目标志。

如果两个或多个起重设备都从同一个电源供电，则每个设备上都应装有一个隔离开关，这个隔离开关可以使每台起重机单独维护修理。