

# 唐海县出租静音发电机

产品名称	唐海县出租静音发电机
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

## 产品详情

[柴油发电机厂家解析柴油机起动](#)，详细内容如下：

一、常规启动：1、脱开柴油机与负载联动装置。2、将调速器操纵手柄推到空载，转速700r/min左右的位置。3、将电钥匙打开，转向“右”位，按下启动按钮，使柴油机起动。如果在12s内未能启动，应立即释放按钮，过12min后再作第二次启动。如连续三次不能启动时，应停止启动，应找出原因并排除后再行启动。4、柴油机启动成功后，应立即释放按钮，将钥匙拨回中间位置（向“左”位，接通充电回路），同时注意机油压力表，必须在启动后15s内显示读数，其读数应大于0.05kpa（0.5kgf/cm<sup>2</sup>）（当柴油机转数为500r/min时），然后让柴油机在750r/min左右的转速下空载3-5min运转，并检查柴油机各部分运转是否正常。然后才允许加速带负载运转。

二、低温启动低温启动是指在环境温度5℃的低温度下的启动。启动时，根据实际情况使用的环境温度采用相应的低温启动辅助措施。然后按常规的步骤进行。一般采取措施有如下几种。1、将柴油机的机油和冷却液预热60℃。2、在进气管内安装预热进气的装置或进气管口采用简单的点火加热进气的方法（采用此法务须注意安全）。3、提高机房的环境温度。4、选用适应低温度需要的柴油，机油和冷却液。5、对蓄电池采取保温措施或采用加大容量的或特殊的低温蓄电池。