

山东KBKII小车 KBKII小车哪有卖的 奥润特厂家

产品名称	山东KBKII小车 KBKII小车哪有卖的 奥润特厂家
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

?KBK柔性组合式悬挂起重机标准组件的维护检查KBKII小车KBKII小车KBKII小车

KBK柔性组合式悬挂起重机标准组件的维护检查

组合式悬挂起重机标准组件需要很少的维护。出于安全和作业的原因，下列检查至少每年进行一次：

1) 在设备投入使用的一至两个月内和定期检查中，必须检查下列部件的所有螺栓连接，山东KBKII小车，必要时，KBKII小车价格是什么，拧紧或固定以补偿螺栓连接中出现的下沉和减少的初始张力。

吊挂装置

道接头螺栓和端盖螺栓

葫芦和小车间的销轴连接

起重机主梁和轨道小车间的销轴连接

所有运行小车

2) 在进行下列检查工作前，KBKII小车多少钱一个，应防止起重机主梁掉落(可以采用钢丝绳预先吊挂)。检查起重机吊环上的螺栓和铰接球窝之间的连接：配合是否正确，是否磨损、需润滑、有缺陷或滑动套丢失。为易于检查连接处，必要时可松开轨道悬挂夹螺栓。

3) 下列检查每年至少进行一次，在恶劣工作条件下需要更频繁地进行检查。对于电气设备，必须检查集电小车和电缆滑架是否磨损，隔离开关、接线盒和电缆是否损坏。如果电缆损坏，必须立即更换。根据有关的使用手册检查电动葫芦和摩擦轮运行驱动装置。

安装单梁起重机需要注意的事项KBKII小车环链电动葫芦KBKII小车

安装单梁起重机需要注意的事项

- 1、环链电动葫芦吊环的安装位置必须保证单梁起重机葫芦电源接线进口对着供电方向。
- 2、将单梁起重机环链电动葫芦的吊环与小车承载销轴连接后用弹性圆柱销固定。
- 3、确保弹性销的销口向外，否则会导致磨损。在重新拆装电动葫芦时，需更换新的弹性销。
- 4、其它有关装配、安装、投入使用、操作和维护保养，请参见凯力起重的《环链电动葫芦产品使用手册》。
- 5、按照电器控制接线图连接所有电缆，安装合适的熔断器接入电源。
- 6、安全滑触线轨道接线端用接线插销，按照规定的项序接入电源。注意：必须以滑触线正中央导体为接地线。
- 7、所有起重机必须有生产厂标志、额定起重量标志分别标在轨道（主梁）两侧。
- 8、电动葫芦的额定起重量必须与轨道的额定起重量一致。单梁起重机安装

安装KBK柔性轻型组合式、KBK悬挂起重机所需要的设备和检测仪器

- 1、叉车或维修升降车
- 2、安装平台架或叉梯
- 3、钳工工具和电工工具
- 4、扭矩扳手
- 5、电焊机和气割设备
- 6、水准仪、经纬仪、线锥、钢板尺、载荷试验用的砝码

自立旋臂起重机价格

主营:组合式自立起重机、轻型起重机、KBK柔性轨道起重机、kbc轨道及kbc轨道配件批发。

组合式旋臂起重机，工字钢旋臂起重机，龙门起重机，环链电动葫芦及G-Force、坠落防护安装等。

组合式壁挂旋臂起重机(MSJ200T)是保守、笨重的工字钢旋臂起重机的完满替代品。

旋臂起重机

组合式旋臂起重机(MSJ360)是保守、笨重的工字钢旋臂起重机的完美替代品。旋臂起重机供给了对圆形事情区域内优良的事情笼盖，并支撑东西均衡器、气动均衡器、真空提拔东西和葫芦等。采用地面装置体例时，自立旋臂起重机价该旋臂起重设施可实现达360的招转起重功课，跨度可到达5m.

组合式壁挂旋臂起重机是保守、笨重的工字钢旋臂起重机的完美替代品。起重功课 组合式自立旋臂起重机价格旋臂起重机供给了对近圆形事情区域内优良的事情笼盖，并支撑东西均衡器、气动均衡器、真空提拔东西和葫芦等。组合式自立起重机

采用壁式或柱式装置体例时，该旋臂起重设施可实现200的扭转起重功课，其起分量为50kg-500kg，跨度可到达5m。

山东KBKII小车-KBKII小车哪有卖的-奥润特厂家由山东奥润特起重机械有限公司提供。山东奥润特起重机械有限公司是从事“起重机械设备及配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：申经理。