

# SIEMENS西安西门子一级代理商

产品名称	SIEMENS西安西门子一级代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

SIEMENS西安西门子一级代理商 线路1或线路2有故障（缺少端接器或电缆损坏）C1 LED（绿色）  
线路1（通过前连接器X1，连接1）正常 表格 B-24 SM 431；AI 8 x RTD x 16 位通道的奇数诊断字节 字节  
位 含义 字节 8 - 23 奇数 7 用户校准与参数分配不对应 6 电流源开路 5 0 4 低于范围或超出范围 3  
运行时校准错误 2 - 方向开路 1 + 方向开路 0 用户连接未接线 SM 431；AI 8 x 16 位的字节 2 和字节 3 表格  
B-25 SM 431；AI 8 x 16 位诊断数据的字节 2 和字节 3 字节 位 含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 操作模式  
0：RUN；1：STOP 1 0 0 热电偶连接错误 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2  
开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 480 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 字节 位 含义  
字节 3 7 0 6 硬件中断丢失 5 0 4 ADC/DAC 错误 3 RAM 错误 2 EPROM 错误 1 0 0 0 SM 431；AI 8 x 16  
位的字节 4 到字节 7 表格 B-26 SM 431；AI 8 x 16 位诊断数据的字节 4 到字节 7 字节 位 含义 字节 4 7 0 6  
通道类型 B#16#71：模拟量输入 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数：长度为 16 位 0  
信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册,  
Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 481 字节 位 含义 字节 6 7 单个模块中的同类通道数：8 个通道 0 字节 7 7  
通道错误 7 6 通道错误 6 5 ..... 4 ..... 3 ..... 2 ..... 1 通道错误 1 0 通道错误 0 SM 431；AI 8 x 16 位的字节 8  
到字节 23 数据记录 1 含有特定于通道的诊断数据，从字节 8 开始，直到字节 23 参数分配错误  
传送给模块的参数不正确(例如，不可能实现的输入延迟)；相应通道处于取消状态 在一个 CR  
中最多可插入六个发送 IM 测量值平滑 通常适用于模拟值平滑的信息在各章节中有介绍 小心  
存在损坏设备的危险 无进水保护 检查电源模块的负载 未使用的通道 未使用的通道通常可处于打开状态  
表格 9-1 风扇监视的功能 风扇 1 风扇 2 风扇 3 LED F1 LED F2 LED F3 继电器 K1 继电器 K2 --- H H H ---  
+ H H D --- + - H D H --- + - - D H H --- + + H D D - + + + - D H D - + + + - D D H - + + + + D D D + +  
电缆线槽和风扇部件 9.2 风扇部件方面的风扇监视 S7-400 自动化系统模块数据 426 参考手册, Ausgabe  
11/2016, A5E00432660-08 风扇 1 风扇 2 风扇 3 LED F1 LED F2 LED F3 继电器 K1 继电器 K2 - \* - \* - \* D \* D \* D \*  
- \* - \* + - D H \* 风扇在运转或继电器已吸合 风扇出现故障或继电器已断开 LED 不亮 LED 亮起 断电时  
消息概念的实例 可使用数字量输入检查风扇部件的无故障功能

[SIEMENS柳州西门子一级代理商](#)