

SIEMENS黔东西门子一级代理商

产品名称	SIEMENS黔东西门子一级代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

SIEMENS黔东西门子一级代理商 风扇部件接通电源后，风扇便开始运行 设置/更改编号
请执行以下操作：1. 将要更改的 EU 电源模块开关置于 位置(输出电压 0 V) 警告 开放式设备
可能导致人员死亡、重伤或重大财产损失 表格 B-28 SM 431；AI 8 x 16 位通道的奇数诊断字节 字节位
含义 字节 8 - 23 奇数 7 用户校准与参数分配不一致 6 0 5 0 4 0 3 运行时校准错误 2 0 1 0 0 0
信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册,
Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 483 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据
S7-400 自动化系统模块数据 484 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 附件和备件 C C.1 附件和备件
附件和备件 附件 - 备件 订货号 用于机架 用于标记插槽的数字轮 C79165-Z1523-A22 备用插槽盖(10 个)
6ES7490-1AA00-0AA0 用于电源 PS 405 (DC)的备用连接器 6ES7490-0A00-0AA0 PS 407 (AC)的备用连接器
6ES7490-0AB00-0AA0 备用电池 6ES7971-0BA00 用于数字量模块/模拟量模块 用作 SM 标签条的覆盖箔(10
包装) 6ES7492-2XX00-0AA0 AC 模块上丝插孔的盖板 6ES7422-0XX00-7AA0 模拟量模块的量程卡
6ES7974-0AA00-0AA0 前连接器螺钉型接头 6ES7492-1AL00-0AA0 前连接器弹簧型接头
6ES7492-1BL00-0AA0 前连接器压接型接头 6ES7492-1CL00-0AA0 前连接器的面板，5 块
6ES7492-2XL00-0AA0 用于压接触点的压接工具 6XX3 071 压接触点(每包 250 个) 6XX3 070
用于压接触点的拆卸工具 6ES5 497-8MA11 丝，8 A，快速熔断 Wickmann 194-1800-0 Schurter
SP001.1013 Littelfuse 217.008 用于前连接器的标签纸，褐兰色 6ES7492-2AX00-0AA0
用于前连接器的标签纸，浅色 6ES7492-2BX00-0AA0 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe
11/2016, A5E00432660-08 485 附件 - 备件 订货号 用于前连接器的标签纸，黄色 6ES7492-2CX00-0AA0
用于前连接器的标签纸，红色 6ES7492-2DX00-0AA0 用于 IM IM 461 - 0 的终端连接器
6ES7461-0AA00-7AA0 IM 461 - 3 的终端连接器 6ES7461-3AA0-7AA0 IM 461 - 4 的终端连接器
6ES7461-4AA00-7AA0 IM 463 系列(发送 IM)，用于连接相距 600 m 的 S5 的 IM 314 6ES7463-2AA00-0AA0
连接通讯总线的 IM 电缆，0.75 m 6ES7468-1AH50-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，1.5 m
6ES7468-1BB50-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，5 m 6ES7468-1BF00-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，10 m
6ES7468-1CB00-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，25 m 6ES7468-1CC50-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，50
m 6ES7468-1CF00-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆，100 m 6ES7468-1DB00-0AA0 可传输电流的 IM
电缆，0.75 m 6ES7468-3AH50-0AA0 可传输电流的 IM 电缆，1.5 m 6ES7468-3BB50-0AA0 用于 IM 467 FO

的插入式适配器的部件包 6ES7195-1BE00-0XA0 用于 IM 467 FO 的单工插头和抛光装置的部件包
6GK1901-0FB00-0AA0 用于连接/联网 35 mm 标准固定导轨 6ES5710-8MA... PROFIBUS 6XV1830-0BH10
6XV1830-3BH10 PROFIBUS 6XV1830-0BH10 PROFIBUS 6XV1830-3BH10 无 PG 插座的 PROFIBUS
总线连接器 6ES7972-0BA00-0XA0 有 PG 插座的 PROFIBUS 总线连接器 6ES7972-0BB10-0XA0 无 PG
插座、带斜向电缆引出口的 PROFIBUS 总线连接器 6ES7972-0BA40-0X40 有 PG
插座、带斜向电缆引出口的 PROFIBUS 总线连接器 6ES7972-0BB40-0X40 PROFIBUS RS 485 总线端子
6GK1500-0AA00 6GK1500-0AB00 6GK1500-0DA00 附件和备件 C.1 附件和备件 S7-400 自动化系统模块数据
486 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 附件 - 备件 订货号 PC/MPI 电缆(5 m) 6ES7901-2BF00-0AA0
用于风扇部件 用于风扇部件的备用风扇 6ES7408-1TA00-6AA0 用于风扇部件的过滤器(10 个)
6ES7408-1TA00-7AA0 用于风扇部件的监视 PCB 6ES7408-1TX00-6XA0 用于风扇部件的电源 PCB
6ES7408-1XX00-6XA0 机柜 带 SIMATIC S7 系列扩充装置的机柜(2200 x 800 x 400) 8MC 2281-7FC11-8DA1
SIMATIC S7 系列的扩充装置 8MC 1605 – BS70 – AA0 打印机使用的电缆 用于接口模块的电缆 1 m
6ES7368-3BB00-0AA0 2.5 m 6ES7368-3BC00-0AA0 5 m 6ES7368-3BF00-0AA0 10 m
6ES7368-3CB00-0AA0 连接器外壳, 灰色 9 针 V42254-A6000-G109 15 针 V42254-A6000-G115 25 针
V42254-A6000-G125 连接器外壳, 黑色 9 针 V42254-A6001-G309 15 针 V42254-A6001-G315 25 针
V42254-A6001-G325 附件和备件 C.1 附件和备件 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016,
A5E00432660-08 487 附件和备件 C.1 附件和备件 S7-400 自动化系统模块数据 488 参考手册, Ausgabe 11/2016,
A5E00432660-08 静电敏感设备(ESD)的操作规则 D D.1 ESD: 有哪些静电敏感设备的操作规则? 定义
所有电子模块均配备了大规模集成 IC 或组件 仅使用接地的测量仪器 读者注意事项
“双极性输入范围”、“单极性输入范围”、“零信号阈值输入范围”表中都含有测量值的二进制表示
表格 4-6 数字量模块的诊断消息 诊断消息 LED 诊断范围 可编程 模块错误 INTF/EXTF 模块 否 内部错误
INTF 模块 否 外部错误 EXTF 模块 否 通道错误 INTF/EXTF 模块 否 缺少外部辅助电压 EXTF 模块 否
缺少前连接器 EXTF 模块 否 无模块参数 INTF 模块 否 错误参数 INTF 模块 否 通道信息可用 INTF/EXTF
模块 否 STOP 模式 - 模块 否 内部电压故障 INTF 模块 否 EPROM 错误 INTF 模块 否 硬件中断丢失 INTF
模块 否 参数分配错误 INTF 通道 否 对 M 短路 EXTF 通道 有 对 L+短路 EXTF 通道 是 断线 EXTF 通道 是
丝熔断 INTF 通道 是 缺少传感器电源 EXTF 通道/通道组 是 缺少负载电压 L+ EXTF 通道/通道组 是 说明
为了能够检测可编程诊断信息所指示的错误, 必须预先在 STEP 7 中正确组态数字量模块
数字化模拟值在“电流测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出
其它可用的启动模式为冷启动和暖启动 下图显示了这些跳线在 IM 314
上的位置以及设置与扩展单元的对应情况

[SIEMENS信阳西门子一级代理商](#)