

酒泉地区西门子PLC代理商

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 酒泉地区西门子PLC代理商 |
| 公司名称 | 上海卓曙自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子:原装 |
| 公司地址 | 上海市松江区乐都路358号503室 |
| 联系电话 | 19151140562 |

产品详情

酒泉地区西门子PLC代理商 西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

西门子PLC通信故障中断组织块有哪些

与DP通信有关的中断组织块

在STEP7中,当通信故障发生时,PLC会自动调用相应的中断组织块。例如,当DP通信出现故障时,PLC会调用OB82。如果故障持续存在,PLC会调用OB83。这些组织块可以帮助用户快速定位故障原因并采取相应的措施。

酒泉地区西门子PLC代理商 西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

STEP7中生成功能块步骤教程

1.生成功能块

在STEP7中,用户可以通过以下步骤生成功能块:1.打开STEP7项目,选择要插入功能块的位置。2.点击“插入”按钮,选择“功能块”。3.在弹出的对话框中,选择要插入的功能块名称。4.点击“确定”按钮,完成功能块的插入。

1. DP从站产生的诊断中断(OB82)

在STEP7中,用户可以通过以下步骤配置OB82:1.打开STEP7项目,选择要配置的功能块。2.点击“属性”按钮,打开属性对话框。3.在“诊断”选项卡中,勾选“启用诊断”。4.在“诊断源”列表中选择要配置的诊断源。5.点击“确定”按钮,完成OB82的配置。

酒泉地区西门子PLC代理商 西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

在STEP7中,用户可以通过以下步骤配置OB82:1.打开STEP7项目,选择要配置的功能块。2.点击“属性”按钮,打开属性对话框。3.在“诊断”选项卡中,勾选“启用诊断”。4.在“诊断源”列表中选择要配置的诊断源。5.点击“确定”按钮,完成OB82的配置。