

西门子济南市PLC（授权）总代理商

产品名称	西门子济南市PLC（授权）总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:plc
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子济南市PLC（授权）总代理商

I 模拟量输入模块

A. 普通模拟量输入模块：

如果，传感器输出的模拟量是电压或电流信号（如 $\pm 10V$ 或 $0\sim 20mA$ ），可以选用普通的模拟量输入模块，通过拨码开关设置来选择输入信号量程。注意：按照规范接线，尽量依据模块上的通道顺序使用（A->D），且未接信号的通道应短接。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。

4AI EM231模块：

首先，模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。开关的设置应用于整个模块，一个模块只能设置为一种测量范围，且开关设置只有在重新上电后才能生效。也就是说，拨码设置一经确定后，这4个通道的量程也就确定了。如下表所示：

注：表中 $0\sim 5V$ 和 $0\sim 20mA$ （ $4\sim 20mA$ ）的拨码开关设置是一样的，也就是说，当拨码开关设置为这种时，输入通道的信号量程，可以是 $0\sim 5V$ ，也可以是 $0\sim 20mA$ 。

8AI EM231模块：

8AI的EM231模块，第0->5通道只能用做电压输入，只有第6、7两通道可以用做电流输入，使用拨码开关1、2对其进行设置：当sw1=ON，通道6用做电流输入；sw2=ON时，通道7用做电流输入。反之，若选择为OFF，对应通道则为电压输入。

注：当第6、7道选择为电流输入时，第0->5通道只能输入0-5V的电压

S120电源模块 6SL3130-6AE15-0AB0 SINAMICS 5kw 电源模块S120电源模块
6SL3130-6AE15-0AB1 SINAMICS 5kw 电源模块S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AA0
SINAMICS 单轴200A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AA3 SINAMICS
单轴200A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AA4 SINAMICS
单轴200A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AB0 SINAMICS
单轴200A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE31-3AA0 SINAMICS
单轴132A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE31-3AA3 SINAMICS
单轴132A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE31-3AB0 SINAMICS
单轴132A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE28-**A0 SINAMICS
单轴8**驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE28-**A1 SINAMICS
单轴8**驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE28-**A3 SINAMICS
单轴8**驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE28-**B0 SINAMICS
单轴8**驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE26-0AA0 SINAMICS
单轴60A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE26-0AA1 SINAMICS
单轴60A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE26-0AA3 SINAMICS
单轴60A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE26-0AB0 SINAMICS
单轴60A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE24-**A0 SINAMICS
单轴4**驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE24-**A1 SINAMICS
单轴4**驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE24-**A3 SINAMICS
单轴4**驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE24-**B0 SINAMICS
单轴4**驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AA0 SINAMICS
单轴30A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AA1 SINAMICS
单轴30A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AA3 SINAMICS
单轴30A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AB0 SINAMICS
单轴30A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA0 SINAMICS
单轴18A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA1 SINAMICS
单轴18A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA3 SINAMICS
单轴18A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA4 SINAMICS
单轴18A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AB0 SINAMICS
单轴18A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AA0 SINAMICS
单轴9A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AA1 SINAMICS
单轴9A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AA3 SINAMICS
单轴9A驱动模块S120驱动模块 6SL3120-1TE21-0AA4 SINAMICS 单轴9A驱动模块

西门子济南市PLC（授权）总代理商