

热压机导热油电加热炉 导热油炉电加热-成都珞石

产品名称	热压机导热油电加热炉 导热油炉电加热-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

热压机导热油电加热炉的温度控制，通过加热导热油进行内循环，达到温度控制的目的。将热能传递给加热设备，再返回导热油炉电加热。

热压机导热油电加热炉的安装使用主要分为以下几个步骤：

热压机导热油电加热炉到后先检查外部有无破损，检查电控箱，拉下主电源线，将热压机导热油电加热炉连接到主电源上，将与待加热设备的管道连接。

通过膨胀箱添加导热油。可开启主电源，开启循环泵，使导热油充分进入主机设备进行加热，直至膨胀箱不再发出低液位报警。

导热油加完后，检查所有管道是否漏油，通过启动操作检查压力是否正常，压力正常后再升温至95-100度，待压力稳定后再逐渐升温。热压机导热油电加热炉具有自动排气功能。经过一段时间的提炼，压力稳定正常后，就可以设定到需要的温度了。