

# 绍兴伸缩门厂家规格尺寸

产品名称	绍兴伸缩门厂家规格尺寸
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

## 产品详情

调试：

- 1)、首先用手动的方式人工推拉门体，检查门体运行是否正常，在确定门体运行正常的情况下，方可接通电源。
- 2)、接通电源，控制盒电源指示灯亮，按“开”按钮，“开”指示灯亮，门体能自动打开至设定的限位处自动停止。按“关”按钮，“关”指示灯亮，伸缩门厂家，门体能自动关闭至设定的限位处自动停止。
- 3)、在调试运行过程如发现门体运行限位不准确，可调整限位开关的高度。
- 4)、调试运行5次以上，如一切正常方可投入使用。

### 简易故障排除

故障现象原因排除方法：

- 1.自动门不能开、关无电源检查、接通电源
- 2.遥控器无电或损坏检修、更换遥控器
- 3.离合器没合上用钥匙将离合器合上
- 4.自动门开和关时不能自动限位限位开关工作不良检修、更换限位开关
- 5.电源线头接反调换电源线
- 6.自动门在一个方向不能自动限位限位开关工作不良检修、更换限位开关。

铝合金电动伸缩门我们通常在事业单位、机关、学校、医院等地方都经常见到，但我们似乎只认识电动伸缩门，而具体是怎样构成的我们是不知道的，其实电动伸缩门主要就分三个部分，分别是伸缩门体、机头和控制器。

### 部分：电动伸缩门

它是由门体大框、交叉撑、轴承定轴、滑轴以及门体轮等主要部件组成。

### 第二部分：机头

它是由驱动器和电气部分组成并且固定在门体的一端，带动门体伸缩运动并且与门体配套使用。

### 第三部分：控制器

它是由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

控制盒是固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

伸缩门安装的具体步骤吧。1、先从机头的末端把木箱封口的一根木条拆开，然后把门排从木箱里拉出来;2、拉出来之后把机头钥匙找到，一般机头钥匙都捆在门排的末端交叉杆活动圆管上用绷带捆扎着。3、用钥匙把机头盖打开后把电机旁边的白色盒子拿出来，里面有无\*2，无线台控\*1，离合钥匙\*1。4、无的作用是控制伸缩门运行用的，小巧玲珑携带方便。台控是用于放置在门卫室使用的方便安保人员的日常操作。5、如果使用遥控控制门体运作时出现“齿轮转，轴不转”的状况，说明电机离合没有关闭。把盒子里的六角离合钥匙插入电机捆链条的那根轴的末端有一个向内凹进去的六角凹槽把离合钥匙插进去转动一百八十度打开离合即可。6、电机调试好后把门排收拢靠墙(需要让门体固定的位置)在门体的末端底部有三个固定部位，个是门排中间的横排方管上面有一个角码，可固定在墙面上。门排末端的底部有一根横排方管，内侧左右两端分别有两个不锈钢角码，可把门体固定在地面(适合没有墙柱的安装场地)。7、门体收拢靠墙后以门体中心部位为准。其实人士来安装会更好一点。

绍兴伸缩门厂家规格尺寸由杭州杭佳门业有限公司提供。杭州杭佳门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杭州杭佳门业——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市富阳区大源镇浦东路98，联系人：陈峰。