

? 3. ?? MB_SERVER ???

????????????? 3 ???

参数

DISCONNECT
MB_HOLD_REG

0 (默认) : 被动建立与客户端的通信连接 ; 1 : 终止连接。
指向 Modbus 保持寄存器的数据区。可以设为数据块或 M 存储区地址。数据块可以
以为非优化的数据块。对于优化数据块只能是基本数据类型的数组。对于非优化的数

CONNECT
NDR
DR
ERROR
STATUS

通过 P# 指针的形式输入。具体参见表 4。
指向连接描述结构的指针。使用 TCON_IP_v4 数据类型。
0 : 无新写入的数据 ; 1 : Modbus 客户端写入了新的数据。
0 : 未读取数据 ; 1 : Modbus 客户端读取了数据
错误位 : 0 : 无错误 ; 1 : 出现错误 , 错误原因查看 STATUS。
指令的详细状态信息。

? 3. MB_SERVER ???wuyanghong?????