

迪天嘉业 CX512A网卡配置

产品名称	迪天嘉业 CX512A网卡配置
公司名称	北京迪天嘉业信息科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区永丰北路99号新材料创业大厦B座4层419
联系电话	13810606297 13810606297

产品详情

网卡与网卡之间的切换

为了使2块网卡实现有效双冗余备份，usb无线网卡价格，必须保证这2块网卡具有相同的物理地址和IP地址这样对于上层应用系统而言，系统中呈现“单网卡”的特征；反之，当系统中一块网卡切换到另一块网卡工作时，如果IP地址发生变化，则系统无法正常接收和发送数据。如果IP地址不改变，而物理地址改变，则会引起协议栈中ARP绑定表的变化，而重新对应ARP绑定表中IP地址与网卡物理地址的关系会延长两个网卡之间的切换时间。

然而，每块网卡的物理地址在全世界范围内是只有一个的，它保存在网卡的PROM中。为了使2块网卡具有相同的物理地址，在网卡初始化时，从PROM中读出其中一块网卡的物理地址，将该物理地址的内容写入另一块网卡物理地址寄存器和数据结构变量中，在此情况下，这2块网卡就具有完全相同的物理地址了。

如何安装网卡？

首先打开电脑主机箱，我们会看到主机箱里的PCI插槽，注意插槽上的缺口与网卡上的缺口吻不吻合。在网卡插入PCI插槽前，应注意网卡铁片避免刮到主板。此时可以把网卡压入PCI插槽，直到金属针脚完全插入。然后在网卡铁片上方螺丝孔与主机箱对接上，拧上螺丝让其网卡变得更稳固。之后我们来测试网卡是否与主板连接上。我们用一根能上网的网线插上该网卡的RJ45接口上，正常下网卡指示灯会闪亮起来。

如何删除网卡

利用“控制面板”中的“添加/删除硬件”选项删除原有的网卡。启动“添加/删除硬件向导”，依次选择“卸载/拔插硬件-

卸载设备”，勾选“显示隐藏设备”，可以找到原来的网卡，卸载即可。在windows xp中，没有“卸载/拔插设备管理器”，而且“设备管理器”中的“查看”选项中虽有“显示隐藏设备”选项，但并不会显示已经拔除的旧网卡。

迪天嘉业(多图)-CX512A网卡配置由北京迪天嘉业信息科技有限责任公司提供。北京迪天嘉业信息科技有限责任公司为客户提供“交换机,网卡,线缆,光模块,阵列卡”等业务，公司拥有“Nvidia,Mellanox”等品牌，专注于相关产品等行业。，在北京市海淀区永丰北路99号新材料创业大厦B座4层419的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张女士。