

山西长治西门子代理商SIEMENS欢迎您

产品名称	山西长治西门子代理商SIEMENS欢迎您
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

山西长治西门子代理商SIEMENS欢迎您 下表概述了对于参数分配错误的模块可能显示的内容

非隔离模拟量输入模块 对于非隔离模拟量输入模块，在测量电路 MANA
的参考点和机壳接地之间存在电气连接 如上所述，在 CPU 处于 STOP 模式时设置静态参数 2. 打开 IM
463-2 附带的一个连接器外壳 表格 4-11 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的参数 参数 数值范围 缺省 2 参数类型
适用范围 启用 诊断中断 1 是/否 否 动态 模块 硬件中断 1 是/否 否 用于中断的目标 CPU 1 到 4 -
静态 模块 诊断 断线 是/否 否 静态 通道 硬件中断触发器 上升沿 下降沿 是/否 是/否 - 动态 通道
输入延迟 3 0.5 ms (DC) 3 ms (DC) 20 ms (DC/AC) 3 ms (DC) 静态 通道组 1) 如果在 ER-1/ER-2
中使用此模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线 PS 407 20A
操作员控件和监视元件 36 \$ 5\$ \$\$;)05 %\$77 ,',&
%\$77 %\$77 2)),17) %\$) %\$77)'& 9'& 9%\$77) %\$77 %\$77 ,17)%\$)%\$7
7)%\$77) 9'& 9'&/('婉脞 婉脞)05 朽 榫 %\$77 ,',& %\$772)) %\$77 朗 图 3-6 PS 407
20 A 操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 20A 连接到 AC 和 DC 电源 表格 5-42
模拟量输出模块的参数 参数 数值范围 缺省设置 1 参数类型 适用范围 输出 输出类型 禁用 电压 电流 U
静态 通道 输出范围 有关输出通道的可组态测量范围的信息，请参见相关模块说明 表格 B-28 SM
431；AI 8 x 16 位通道的奇数诊断字节 字节 位 含义 字节 8 - 23 奇数 7 用户校准与参数分配不一致 6 0 5 0 4 0
3 运行时校准错误 2 0 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 483 信号模块的诊断数据 B.5
模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 484 参考手册, Ausgabe 11/2016,
A5E00432660-08 附件和备件 C C.1 附件和备件 附件和备件 附件 - 备件 订货号 用于机架
用于标记插槽的数字轮 C79165-Z1523-A22 备用插槽盖(10 个) 6ES7490-1AA00-0AA0 用于电源 PS 405
(DC)的备用连接器 6ES7490-0A00-0AA0 PS 407 (AC)的备用连接器 6ES7490-0AB00-0AA0 备用电池
6ES7971-0BA00 用于数字量模块/模拟量模块 用作 SM 标签条的覆盖箔(10 包装) 6ES7492-2XX00-0AA0 AC
模块上丝插孔的盖板 6ES7422-0XX00-7AA0 模拟量模块的量程卡 6ES7974-0AA00-0AA0
前连接器螺钉型接头 6ES7492-1AL00-0AA0 前连接器弹簧型接头 6ES7492-1BL00-0AA0
前连接器压接型接头 6ES7492-1CL00-0AA0 前连接器的面板，5 块 6ES7492-2XL00-0AA0
用于压接触点的压接工具 6XX3 071 压接触点(每包 250 个) 6XX3 070 用于压接触点的拆卸工具 6ES5

497-8MA11 丝, 8 A, 快速熔断 Wickmann 194-1800-0 Schurter SP001.1013 Littelfuse 217.008
用于前连接器的标签纸, 褐色 6ES7492-2AX00-0AA0 用于前连接器的标签纸, 浅色
6ES7492-2BX00-0AA0 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 485 附件 -
备件 订货号 用于前连接器的标签纸, 黄色 6ES7492-2CX00-0AA0 用于前连接器的标签纸, 红色
6ES7492-2DX00-0AA0 用于 IM IM 461 – 0 的终端连接器 6ES7461-0AA0-7AA0 IM 461 – 3 的终端连接器
6ES7461-3AA0-7AA0 IM 461 – 4 的终端连接器 6ES7461-4AA0-7AA0 IM 463 系列(发送 IM), 用于连接相距
600 m 的 S5 的 IM 314 6ES7463-2AA0-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆, 0.75 m 6ES7468-1AH50-0AA0
连接通讯总线的 IM 电缆, 1.5 m 6ES7468-1BB50-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆, 5 m 6ES7468-1BF00-0AA0
连接通讯总线的 IM 电缆, 10 m 6ES7468-1CB00-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆, 25 m
6ES7468-1CC50-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆, 50 m 6ES7468-1CF00-0AA0 连接通讯总线的 IM 电缆, 100
m 6ES7468-1DB00-0AA0 可传输电流的 IM 电缆, 0.75 m 6ES7468-3AH50-0AA0 可传输电流的 IM 电缆, 1.5
m 6ES7468-3BB50-0AA0 用于 IM 467 FO 的插入式适配器的部件包 6ES7195-1BE00-0XA0 用于 IM 467 FO
的单工插头和抛光装置的部件包 6GK1901-0FB00-0AA0 用于连接/联网 35 mm 标准固定导轨
6ES5710-8MA... PROFIBUS 6XV1830-0BH10 6XV1830-3BH10 PROFIBUS 6XV1830-0BH10 PROFIBUS
6XV1830-3BH10 无 PG 插座的 PROFIBUS 总线连接器 6ES7972-0BA00-0XA0 有 PG 插座的 PROFIBUS
总线连接器 6ES7972-0BB10-0XA0 无 PG 插座、带斜向电缆引出口的 PROFIBUS 总线连接器
6ES7972-0BA40-0X40 有 PG 插座、带斜向电缆引出口的 PROFIBUS 总线连接器 6ES7972-0BB40-0X40
PROFIBUS RS 485 总线端子 6GK1500-0AA00 6GK1500-0AB00 6GK1500-0DA00 附件和备件 C.1 附件和备件
S7-400 自动化系统模块数据 486 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 附件 - 备件 订货号 PC/MPI
电缆(5 m) 6ES7901-2BF00-0AA0 用于风扇部件 用于风扇部件的备用风扇 6ES7408-1TA00-6AA0
用于风扇部件的过滤器(10 个) 6ES7408-1TA00-7AA0 用于风扇部件的监视 PCB 6ES7408-1TX00-6XA0
用于风扇部件的电源 PCB 6ES7408-1XX00-6XA0 机柜带 SIMATIC S7 系列扩充装置的机柜(2200 x 800 x 400)
8MC 2281-7FC11-8DA1 SIMATIC S7 系列的扩充装置 8MC 1605 – BS70 – AA0 打印机使用的电缆
用于接口模块的电缆 1 m 6ES7368-3BB00-0AA0 2.5 m 6ES7368-3BC00-0AA0 5 m
6ES7368-3BF00-0AA0 10 m 6ES7368-3CB00-0AA0 连接器外壳, 灰色 9 针 V42254-A6000-G109 15 针
V42254-A6000-G115 25 针 V42254-A6000-G125 连接器外壳, 黑色 9 针 V42254-A6001-G309 15 针
V42254-A6001-G315 25 针 V42254-A6001-G325 附件和备件 C.1 附件和备件 S7-400 自动化系统模块数据
参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 487 附件和备件 C.1 附件和备件 S7-400 自动化系统模块数据 488
参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 静电敏感设备(ESD)的操作规则 D D.1 ESD :
有哪些静电敏感设备的操作规则? 定义 所有电子模块均配备了大规模集成 IC 或组件 慎挺拊拢
慎挺拊拢 慎挺拊拢 图 5-2 模拟量输入或输出模块的扫描时间 模拟量输入通道的基本执行时间
基本执行时间对应于所有已启用通道的周期时间 模块上所帖的标签也提供了必要的设置

[潍坊西门子代理商SIEMENS欢迎您](#)