

# 西恩迪C&D12-12 LBT免维护12V12AH铅酸蓄电池

产品名称	西恩迪C&D12-12 LBT免维护12V12AH铅酸蓄电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西恩迪蓄电池 型号:C&D12-12 LBT 规格:12V12AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

### 西恩迪C&D12-12 LBT免维护12V12AH铅酸蓄电池

西恩迪蓄电池在UPS不间断电源中安装的注意事项1. 施工人员携带安装、调试工具（插座一套、活动扳手、螺丝刀、液压钳、万用表等）到达机房施工现场。字段中。2.

检查以确保套筒柄和扳手柄绝缘良好。3.

将发电机的输出线插入备用电源的工业连接器，启动发电机，让发电机先运行。4.

打开电池柜拍照备用，找到与UPS主机相连的输出线，确认正负极。5. 确认发电机运行稳定。配电柜内转换开关输入端电压测量正常后，将开关切换到发电机侧，观察。确认UPS主机正常运行，断开蓄电池柜蓄电池断路器。6. 拆下旧电池，将电池从电池架上从上到下拆下，取下一颗螺丝并用电工胶带将连接线接头包好，确认无误。边（这一步很重要，不要偷懒），防止正负极短路而造成危险。7.

取下所有的电池，放在适当的位置，然后开始安装新的电池。8. 根据电池编号从1#开始，从电池架的下层安装。的位置和方向都和以前一样。连接器螺钉必须拧紧，连接线必须拧紧。电池之间应保持整齐一致的曲率，留有适当的间隙，连接过程中应严格防止短路。9.

蓄电池安装完毕后，确认正负极无误，测量总电压，确认蓄电池安装连接正确。10. 根据电池参数，计算充电电压，测量UPS输出充电电压，满足该批电池的充电要求，关闭电池柜。打开它，查看主机充电菜单，电池已经在充电了。11. 安装电池柜，将UPS主机的输入切换回市电，确认UPS主机的输入和输出电压正常。停止发电机，断开连接线。收拾好工具，把旧电瓶装上车准备运回去，并清理了现场。

安装电池的电池房室温在 5-35 范围内，好在电池房内安装功率足够的空调器,使电池房内的室温控制到 20-25 度之间,可保证电池有长久的使用寿命。安装电池组的电池房应干燥、清洁，具有必要的通风、排风设备，电池应远离热源或易产生火花处，其安全距离要大于 2 米，避免阳光直射根据电池房的电池组安装面积以及电池地板单位面积的极限负荷重量，选择相应的电池组安装方式。根据电池房安装的场地面积、安装和维修方便及电池布置协调等因数确定电3池组的合理安装位置和选择相适宜的安装方式。