

盛达传动 不锈钢搅拌器 吉林搅拌器

产品名称	盛达传动 不锈钢搅拌器 吉林搅拌器
公司名称	淄博盛达传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	18369958067
联系电话	18369958067 18369958067

产品详情

首先要将侧入式搅拌装置固定在搅拌容器的侧面，并将其与驱动装置连接。

开启驱动装置，使搅拌器旋转，从而将液体混合、溶解、反应等。在操作过程中，应根据具体工艺要求调整搅拌器的转速和搅拌时间。

在操作结束后，应先关闭驱动装置，然后将侧入式搅拌装置从搅拌容器上拆卸下来。

在安装侧入式搅拌装置时，应确保其固定牢固，避免出现晃动或松动的情况。

在操作侧入式搅拌装置时，应注意避免将搅拌器插入过深，以免影响搅拌效果和容器的密封性。

在清洗侧入式搅拌装置时，不锈钢搅拌器，应先将搅拌器拆卸下来，然后用清水或洗涤剂清洗。

定期检查侧入式搅拌装置的各项部件，如轴承、密封圈等，确保其正常运行。

侧入式搅拌器保养方法，

1.动口再着手：关于侧入式搅拌器呈现毛病时不该急于先着手，应先问询发生毛病的前后通过及毛病现象。关于陌生的设备，还应先了解电路原理和结构特色，恪守相应规矩。拆开前要了解每个电气部件的功用、方位、衔接方法以及与周围其他器材的联系，在没有拼装图的情况下，应一边拆开，一边记上符号。

2.先外部后内部：应先检查侧入式搅拌器有无明显的裂缝、残缺，了解其维修史、运用年限等，然后再对机内进行检查。拆前应排掉周边的毛病要素，判别为机内毛病后才干拆开，不然盲目拆开或许将设备越修越坏。

3.机械后电气：只要在保证侧入式搅拌器零件病后，再进行电气方面的检查。检查电路毛病时，应使用检测仪器寻觅毛病部位，承认无触摸欠好毛病后，再有针对性地检查线路与机械的运作联系，脱硫搅拌器，避免误判。

以上就是侧入式搅拌器的保养方法，大家在使用时一定要注意平时保养，且要定期进行检查。

螺带式搅拌器按照一般设计来说是轴向流+径向流结合的。正转和反转的区别就是径向流方向会发生改变，轴向流影响不大，但是你要考虑到一个因素，厂家在设计搅拌的时候所有的部件都是按照正转来考虑的，如果你改变旋转方向，可能会造成相关部件的损坏，吉林搅拌器，搅拌叶片螺旋带布置，效率提高15%，节能15%，物料搅拌匀质性超高搅拌轴上安装有蜗轮减速器，它是螺带式搅拌器的主要动力部件，它将电机的机械能转变为电机轴上的力矩，搪瓷搅拌器，驱动蜗轮减速器旋转，改变螺带的位置和转速，从而达到搅拌的目的。

螺带搅拌器与传统搅拌器相比具有结构简单、操作方便、体积小、重量轻、噪音低等优点。另外它还具有搅拌均匀性好，稳定性强等特点。螺带搅拌器是一种新型搅拌装置，其搅拌原理为轴向流+径向流组合，其搅拌性能优于传统搅拌器。

它的主要特点如下：

搅拌速度高达3-50m/s转速范围广，

可在50-1000r/min范围内调节

适合高粘度液体（200-500 Pa·s）及拟塑性流体。

盛达传动(图)-不锈钢搅拌器-吉林搅拌器由淄博盛达传动机械有限公司提供。淄博盛达传动机械有限公司是从事“传动设备,化工设备,搅拌器,反应釜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：傅先生。