

山特ups不间断电源3C20KS 380V进220V出安装技术指导

产品名称	山特ups不间断电源3C20KS 380V进220V出安装技术指导
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C20KS 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

山特UPS不间断电源3C20KS 380V进220V出安装技术指导

作为一家UPS电源代理商，我们北京兴业荣达电源设备有限公司一直致力于为客户提供优质的UPS电源产品和服务。山特UPS电源作为行业内的品牌之一，其不间断电源3C20KS备受用户青睐。在本文中，我们将为大家介绍3C20KS的参数及安装技术指导。

一、山特UPS电源品牌与型号

品牌：山特

型号：3C20KS

产地：深圳

二、山特3C20KS电源参数

1. 输入参数：

额定电压：3相5线制，380/400/415 VAC

电压范围：3相3线制，342~475 VAC

频率范围：40 Hz ~ 70 Hz

输入功率因数： 0.99

输入电流畸变率： 3%

2. 输出参数：

额定电压：220 VAC \pm 1%

频率范围（同步范围）：46 Hz ~ 54 Hz或56 Hz ~ 64 Hz

频率范围（电池模式）：50 Hz \pm 0.25 Hz或60 Hz \pm 0.3 Hz

欠压保护：166 V \pm 5V（可更改）

过压保护：264 V \pm 5V（可更改）

3. 整机参数：

通信接口：RS232、RS485、SNMP、Dry contact

外形尺寸（宽 \times 深 \times 高）：650 \times 770 \times 1600 mm

重量：276 kg

三、安装技术指导

1. 电缆接线

（1）UPS输入电源电缆接线

1. 将UPS输入电缆接线端子盒上的电缆拆开。
2. 按照电缆颜色和标号，将电缆分别插入到电缆接线端子盒中的对应位置。
3. 通过扭紧电缆接线螺母，固定电线。

（2）UPS输出电源电缆接线

1. 将UPS输出电缆接线端子盒上的电缆拆开。
2. 通过扭紧电缆接线螺母，固定电线。

2. UPS安装

（1）环境条件

1. 室温：0 ~ 40
2. 湿度：不结露或结露在允许范围内。

（2）安装场所

1. 应远离易燃、易爆物品，禁止靠近水源或潮湿场所。

2. 应保持通风良好，以保证UPS正常散热。
3. 应保持UPS稳定，以防止其倾斜或摇晃。

(3) UPS安装程序

1. 根据安装位置和用途要求，将UPS放置在适当位置。
2. 链接UPS的输入电源、输出设备及信号线，确保电缆连接牢固，并按照上述电缆接线方法连接所有电线。
3. 接通UPS的市电电源。
4. 开机，按照显示面板上的指导进行设置。

四、山特ups电源代理商

作为山特ups电源的指定代理商，我们可以为客户提供的山特ups电源购买和维护服务。我们的公司有着丰富的经验和的技术团队，能够为客户提供全方面的技术支持和服务，帮助客户更好地使用山特ups电源产品。

以上就是本文对于山特UPS不间断电源3C20KS 380V进220V出安装技术指导的介绍，了解了这些参数和技巧，相信您一定能够更好地使用这款产品，同时我们也欢迎广大客户来我们公司咨询购买这款产品。