

# FRZ-50风动振动器风动振动棒

产品名称	FRZ-50风动振动器风动振动棒
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	规格:FRZ-50 型号:FRZ-50
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

## 产品详情

frz-50风动振动器，风动振动棒

振动棒使用方法、注意事项及保养风动振动棒（也称：风动混凝土振动器）

振动棒是一种高消耗产品，是指在现浇混凝土构件的时候振捣混凝土用的，使粗骨料均匀的遍布混凝土构件内，以防止混凝土的空洞、离析，一根完整的振动棒成品由橡胶皮管、振动棒头、软轴、油封座等15个配件组成。

- 1、风动振动器与振动棒软轴浮动连接后在使用前要让其排气通畅，先试运转1-3分钟，检查运转是否正常，启动是否灵活。如无异常，即可投入使用。如振动棒无产生振动时，一般可将振动棒端往地上磕一下，待振动发出平稳有力的鸣叫声后，便可进行振捣作业。
- 2、振动器工作时，应将振动棒垂直或倾斜地插入混凝土中，捣振一定时间后即可，振动时振动棒应上下抽动。
- 3、在构件或建筑物上分层浇筑的情况下，振捣次一层时，应将振动棒插入已振捣层中、以消除层间接缝，获得整体效果。
- 4、振动器连续工作半小时后，应停歇一段时间，防止机械发热过甚而损坏机件。
- 5、为了保护软抽，软管，使用时其弯曲半径应不小于500mm。
- 6、振动棒每使用50-100小时后，应拆开棒内所有零件，进行清洗，拆卸时可将尖头，软管接头（均左螺丝）拧下，然后用木顶锋锤敲击大直径端外伸的滚锥，取出滚锥及轴承，油封等。然后拆下软管接头（右螺丝），即可将全部零件拆下。
- 7、清洗后，更换已损件，重新安装。除轴承外，所有零件必须清除油污。滚锥锥面，及套管内应保证绝对无油。

8、安装好的振动棒，一端螺纹连接必须拼紧，防止因灰浆水渗入棒内，造成振动棒不振。

9、在振动棒使用过程中，若发现振动棒不振动或无力时，可将振动棒拆开，检查棒内油封是否损坏，如完好，可擦净套管内及锥道上油污，故障即可排除。

。混凝土振动器，msq-190s钢绞线切断器 锚索切断器 qx-30液压钢丝绳切断器 qx-48液压钢丝绳切断器 钢绞线切断器

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758