

沈阳皮带机防雨罩，输送机防雨罩，彩钢防雨罩，结实耐用！

产品名称	沈阳皮带机防雨罩，输送机防雨罩，彩钢防雨罩，结实耐用！
公司名称	辽宁宏大机械设备制造有限公司
价格	1.00/件
规格参数	B500:0.4 B2000:0.8
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区道义北大街53-32号（3-7-1）（注册地址）
联系电话	15942320975

产品详情

YDT6	650	108	131	890	950	862	996	648	498	862	996	648
YDT8	800	108	153	1090	1150	862	1196	748	598	862	1196	748
YDT10	1000	133	183.5	1290	1350	862	1396	848	698	862	1396	848
YDT12	1200	133	183.5	1490	1570	862	1606	953	803	862	1606	953
YDT14	1400	159	253.5	1730	1810	862	1856	1078	928	862	1856	1078
YDT16	1600	159	253.5	1930	2010	862	2056	1173	1028	862	2056	1173
YDT18	1800	159	283.5	2200	2280	862	2300	1280	1150	862	2300	1280
YDT20	2000	159	283.5	2420	2500	862	2546	1423	1273	862	2546	1423

皮带机防雨罩的安装方法与结构：1.五种形式的输送机罩中，固定罩和开闭式罩均由镀锌瓦楞钢板或彩色涂层钢板制成（订货时必须指明）一般每10个罩位中设9个固定罩，1个开闭式罩，也可两种罩交替排列。安装时，将开闭式罩压在左右两个相邻的固定式罩上，其重合长度为一个波距或两个波距。注意将开闭式罩有铰链的一侧置于输送机非通行边（或不经常行人的边），而将有锁扣的一侧置于输送机通行边（或经常行人的一边）。2.作为固定输送机防雨罩的骨架为Z型钢（矩形管），其长度与输送机防雨罩安装长度相等。将Z型钢（矩形管）焊接在输送机架的两侧槽钢或小角钢上。

3.将输送机防

雨罩从机架的一端向另一端安装，安装时[输送机防雨罩](#)

上严禁站人，勿用力撞击或敲打。 4.用自攻钉或钩钉将防雨罩固定在Z型钢上（矩形管上），每片不少4个固定点。 5.每隔10片也可安装1片观察窗罩，方便维修或查看。6.折点罩仅用于皮带机凸凹弧段的折点处。而跑偏开关罩和调心托辊罩则专为防雨罩住跑偏开关和调心托辊而设