

丰润kbk轨道 kbk轨道型号 奥润特生产直销

产品名称	丰润kbk轨道 kbk轨道型号 奥润特生产直销
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

液压小吊车吊臂常见故障有哪些第壹章

吊臂能伸出去但是缩不回来。很多小吊车司机不知道怎么办。奥润特小吊车厂家为您分析下可能导致这种情况发生的原因及解决方案

- 1、平衡阀有故障 检查时缓慢地拧开从平衡阀到下腔进油口的空心螺栓，让伸缩缸下腔液压油从接头缝隙中慢慢流出，这是伸缩警会在自重作用下自动缩回，然后再检查平衡阀控制油口是否堵塞。组合式自立起重机
- 2、油路中有空气 油路有空气也是伸臂不能回缩的主要原因，如果因进油管漏油而进气，可先排除泄漏，然后反复拉推操纵杆，使气体沿回路返回油箱。平时应经常检查通往伸缩机构的液压油管、接头情况是否正常
- 3、油箱内油量不足应先检查油箱内的油量，当各个机构全部进入工作状态，同时伸缩缸全伸时，若油量不足将影响液压泵工作，使伸臂不能回缩，这时可使变幅缸回缩一下即可。希望我们的总结能对小吊车司机自行分析、解决小品车品警“能伸不能缩”提供帮助。管道压力降和功率损失增大，若粘度过低，会增加油桶的容积损失，组件内泄漏增大，并使滑动部件油？

- (2)小型起重机与问转支承表面应进行机械加工。上下配合面与回转支承的两端面在全圆周范围内要求接合面积达到良好以上标准。
- (3)回转支承的安装孔要与底架上的安装孔同心，保证精度。否则支承容易变形，影响其使用寿命，支承装置的故障也会频繁产生。
- (4)回转支承的安装螺栓长度不得小于5d(d螺栓螺纹公称尺寸)。如果为盲孔，螺钉在安装固紧之后不应接触到孔底。

(5)为防止螺栓头和螺母下面的材料被压溃，必须注意安装面的抗压强度。着下降.

(9)螺栓预紧力必须达到材料屈服极限的70%。

(10)任何情况下不得使用弹备垫圈

组合式自立起重机可以提高工作效率

移动龙门架是形似龙门，可完整移动的轻小型起重设备。移动龙门架主梁为工字钢等型材，既承重又作为葫芦的横移轨道。龙门架支腿下装有万向载重轮，可在平整地面上完整移动。龙门架主梁与支腿之间通过法兰板用螺栓连接，可快速拆卸安装，用小型汽车可转移到另一个场地安装使用。

创优工业设备生产的龙门架主要针对车间上下模具，机器生产过程中的起吊安装，室外货物上下车，重型物件室外起吊。通常配置4个重型铸铁万向脚轮，其中2个带刹车，该移动龙门架的优点是可完整移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用叉车可转移到另一个场地安装使用。也可制作固定式龙门品，适用于固定地点作业的情况。

可调移动龙门架主梁为工字钢等型材，既承重又作为葫芦的横移轨道。组合式自立起重机

龙门架支腿下装有万向载重轮，可在平整地面上完整移动。可调移动龙门架主梁与支腿之间通过法兰板用螺栓连接可快速拆卸安装，可调移动龙门架通过电动或手拉葫芦500~5000KG的重物，减少人力，实现起重机械化，降低生产运营成本，提高工作效率

安装单梁起重机需要注意的事项

- 1、环链电动葫芦吊环的安装位置必须保证单梁起重机葫芦电源接线进口对着供电方向。
- 2、将单梁起重机环链电动葫芦的吊环与小车承载销轴连接后用弹性圆柱销固定。
- 3、确保弹性销的销口向外，否则会导致磨损。在重新拆装电动葫芦时，需更换新的弹性销。
- 4、其它有关装配、安装、投入使用、操作和维护保养，请参见凯力起重的《环链电动葫芦产品使用手册》。
- 5、按照电器控制接线图连接所有电缆，安装合适的熔断器接入电源。
- 6、安全滑触线轨道接线端用接线插销，按照规定的项序接入电源。注意：必须以滑触线正中央导体为接地线。
- 7、所有起重机必须有生产厂标志、额定起重量标志分别标在轨道（主梁）两侧。
- 8、电动葫芦的额定起重量必须与轨道的额定起重量一致。单梁起重机安装

安装KBK柔性轻型组合式、KBK悬挂起重机所需要的设备和检测仪器

- 1、叉车或维修升降车

- 2、安装平台架或叉梯
- 3、钳工工具和电工工具
- 4、扭矩扳手
- 5、电焊机和气割设备
- 6、水准仪、经纬仪、线锥、钢板尺、载荷试验用的砝码