

kbk轨道小车 kbk轨道 奥润特直销

产品名称	kbk轨道小车 kbk轨道 奥润特直销
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

kbk

2) kbk轨道的连接

带有万向接头的六角套筒扳手特别适用于这个螺栓连接。

用kbk吊挂螺杆拧入上下球纹螺母的深度调整轨道至同一水平高度，各相邻kbk吊点kbk轨道水平高度差小于10mm。

3) kbk带缓冲器的端盖、kbk内置缓冲器的安装

将kbk小车组、kbk电缆滑架或kbk电缆小车和内置缓冲器装入kbk轨道。

为保护电缆滑架在供电侧轨道内安装一内置缓冲器，在kbk轨道顶部钻孔（距kbk轨道端头距离需要
的电缆滑架个数排列尺寸）。与KBK 轨道轴线对称孔间距32mm直径为9.5mm的两个孔；与KBK 轨道
轴线对称孔间距50mm直径为 9.5mm的两个孔。

道岔、转盘的安装

吊挂道岔、转盘的所有吊挂装置必须均匀承载。安装吊挂方式与轨道吊挂相同。

道岔、转盘的轨道接头螺栓不应受剪力，例如：邻近需要连接的轨道端没有任何方向的力传入。这可以通过松开连接螺栓进行检查，在松开螺栓后，轨道接头的相对位置应对正。

道岔、转盘的安装

吊挂道岔、转盘的所有吊挂装置必须均匀承载。安装吊挂方式与轨道吊挂相同。

道岔、转盘的轨道接头螺栓不应受剪力，例如：邻近需要连接的轨道端没有任何方向的力传入。这可以通过松开连接螺栓进行检查，kbk轨道价格多少一米，在松开螺栓后，轨道接头的相对位置应对正。kbk轨道接口处车轮踏面应没有台阶，当小车推过接头时应无阻力。kbk轨道连接垂直方向偏差应小于0.3mm。

应确保螺栓按照规定力矩可靠而均匀地拧紧。如果接头螺栓在一端比另一端拧得紧，轨道会发生弯曲；当悬挂几根轨道时，他们必须在同一水平面内成一直线。（见图）

用带缓冲器的端盖封闭kbk轨道端头。按照规定的力矩拧紧端盖三只连接螺栓，以保证小车运行安全。

KBK起重机山东奥润特厂家

KBK起重机其实是一个系列，属于悬挂单梁的一种，但是不采用工字钢，多用C型钢及品挂件组合。结构形式比较简单。但是承重能力有限，起升一般采用环链葫芦。

KBK系统起重机包括KBK-c单轨道、KBK-c单梁、KBK-c双梁、KBK-LSS缩梁、KBK-LM堆机等各种型式的起重设备，kbk轨道配件多少钱，起重量125kg ~ 2000kg适应范围极广，尤其适用于现代化生产输送线，kbk轨道，重机其实是一个系列其特点概述如下！

KBK柔性双梁悬挂起重机的安装说明

柔性单梁悬挂起重机和柔性双梁悬挂起重机的所有运行轨道必须位于同一水平高度；起重机吊环组件在工厂已预先组装好并铆接固定，不准拆卸吊环螺母及球窝连接；安装时应注意允许的起重机跨度尺寸和悬臂长度。

KBK柔性双梁悬挂起重机的安装

柔性轻型组合式悬挂起重机的供电系统安装

1) 供电系统(电源与起重设备之间)的组成

电源通断开关/隔离开关，及熔断器和插头插座

扁电缆和电缆滑架/电缆小车

轨端电缆夹，分布在起重机主梁端部、轨道端部、小车架和电动小车上。

起重机桥架上线路用圆电缆

接线盒及附件

滑触线接线插销、电源接入电缆

KBK根据起重机跨度要求将4套主梁吊环分别安装在2根主梁上。

据小车架的宽度确定三角支撑板的安装方向，用2只三角支撑板紧靠近吊环内侧连接组合双主梁。

将4台手动小车用弹性圆柱销固定在双梁小车架车轴上，小车架拱形朝上装入到双主梁内。将电缆滑块或电缆小车装入起重机主梁，并将内置缓冲器、带缓冲器的端盖和轨端电缆夹安装在主梁上。应确保小车架上的小车与两根主梁上的内置缓冲器同时接触。

连接摩擦运行驱动装置和集电器kbc小车或者电缆滑块，及手动小车装入kbc起重机轨道，安装带有缓冲器的轨道端盖以及软缆用kbc端盖电缆夹等。

kbc轨道小车多少钱-kbc轨道-奥润特直销由山东奥润特起重机械有限公司提供。山东奥润特起重机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！