

西门子PLC 模拟量输出模块 6ES7135-6FB00-0BA1总经销商

产品名称	西门子PLC 模拟量输出模块 6ES7135-6FB00-0BA1总经销商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理销售商 ET200:全新原装 德国:正品现货
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

通过在装配/导轨排*右端安装服务模块，即可完成 ET 200SP 分布式 I/O 系统的安装。要求安装了*后一个 BaseUnit。安装服务模块 具体顺序，请观看视频“安装组态” (<https://support.automation.siemens.com/WW/view/zh/95886218>) 要安装服务模块，请按以下步骤操作：1. 将服务模块从*后一个 BaseUnit 的右侧挂到安装导轨上。2. 将服务模块向后旋入安装导轨。3. 向左平移服务模块，直至听到锁定到该模块前面*后一个 Base卸下服务模块要卸下服务模块，请按以下步骤操作：1. 按下服务模块上的安装导轨释放按钮。2. 将服务模块向右平移。3. 在按下安装导轨释放按钮时，将服务模块旋出安装导轨。6.10 为电机启动器安装其它附件 6.10.1 安装 500 V AC 馈电总线的外盖 简介 500 V 馈电总线可连接所有 SIMATIC ET 200SP 电机启动器。对于馈电总线的手指保护端子，必须使用此外盖。危险 危险电压可能导致人员死亡、重伤或财产损失。危险电压会导致人员受到电击和灼伤并造成财产损失。断开系统和设备的电源，然后再开始任何装配任务。危险 馈电总线 - 电击 您必须在右侧为馈电总线提供触摸保护盖（部件号：3RK1308-1DA00-2BP0）。否则，将导致出现电击危险。警告 可能造成人身伤害 在电机启动器的*后一个插入式 BaseUnit 上，将盖板置于馈电总线触点的开口处。操作步骤 要在 SIMATIC ET 200SP 电机启动器上安装馈电总线盖板，请按照以下步骤操作：1. 将外盖按在右侧 BaseUnit 的开口上，直至发出啮合声。86 分布式 I/O 系统 系统