

# EPS消防主机维修-机芯更换服务

产品名称	EPS消防主机维修-机芯更换服务
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:APC 输入电压:220V 标准质保:二年
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

EPS消防主机维修-机芯更换服务EPS消防主机维修-机芯更换服务

EPS 消防主机机芯更换的步骤如下：

- 断开电源：**在进行任何维修作业之前，请先断开EPS消防主机的电源，确保操作的安全。
- 拆卸EPS主机盖板：**使用螺丝刀拆卸EPS消防主机的盖板，以便访问内部部件。
- 定位机芯位置：**将要更换的机芯所在位置定位，一般机芯安装在EPS主机的逆变器内，需要拆卸逆变器的顶部开口。
- 拆卸旧机芯：**在确定要更换的机芯位置后，拆下旧机芯。如果有数据连接线，则需要先将数据连接线拔出。
- 安装新机芯：**将新机芯安装到原来旧机芯所在的位置，注意有些机芯需要安装到固定的插槽中，这需要对准插槽并将其插入。
- 连接数据线：**将数据线连接到新机芯上。

7. 固定机芯：将新机芯固定好，确保其连接线紧密牢固。

8. 测试新机芯：重新安装逆变器上盖板，然后插上EPS消防主机电源，并进行测试以确保机芯更换后有效运行。

机芯更换过程需要谨慎操作，如果不确定操作步骤时，请寻求专业人士的协助或咨询厂家客服。

EPS消防主机维修-机芯更换服务EPS消防主机维修-机芯更换服务