

KBK配件 奥润特厂家 路北KBK

产品名称	KBK配件 奥润特厂家 路北KBK
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

?KBK起重机运行轨道安装，KBKKBK

KBKII轨道配件包含吊挂装置、小车、端盖、电缆、无缝滑触线、滑块、电缆夹、DEMAG吊点、德玛格吊点等

KBK起重机的安装

A、运行轨道的安装

、将扣碗、横担、螺杆、球杆和甲板用螺栓和开口销组装到一起。螺杆拧入球杆直到开口销能穿过球杆的细长孔和穿过螺杆的孔，将开口销穿入。

、按照方案图的要求将柔性吊挂装置安装到起重轨道上。

、通过KBK柔性吊挂装置将起重机轨道安装到承载钢结构上，调整柔性吊挂装置，使其垂直，通过调整螺杆与球杆的拧入深度，调整轨道的水平度。

、通过两个螺栓，将轨道段联结成起重机轨道。注意：安装时，应使轨道接口端没有错位，当小车推过接头时应无阻力；应确保螺栓可靠而均匀地拧紧。如果接头螺栓在一端比另一端拧得紧，轨道会发生弯曲；轨道在安装时不能受力，路北KBK，因为这将会导致轨道开口处变窄；当悬挂几根轨道时，他们必须在同一水平面内成一直线。

、将KBK起重机运行装置、吊线滑块和中间缓冲器装入轨道后，安装防撞限位端盖。

、内置滑线KBK轨道对接：首先检查接口处导体接口是否对应，KBK起重机生产厂家，然后将滑触线连接件的短头插入导体接口，后将轨道对接（注意滑触线应一一对应，不许错位）。

厂房搬迁要注意哪些事项_济南奥润特kbk轨道起重方案KBK

起重设备搬迁、单梁设备搬运是一项复杂细致的工作，根据不同的客户在搬迁、搬运中会有不同的具体操作要求。

在设备搬迁过程中需要注意的安全技术措施主要有以下几点:

- 1、为防止盲目操作，拆卸设备时，必须先熟悉相关图纸及设备，保证机械吊装搬迁、kbk机械搬运、大小型机械搬迁、工厂搬迁、工厂搬家的顺利完成。
- 2、务必保证设备拆卸时水、气、电力控制为停断状态，因此必须熟悉设备搬迁环境，KBK配件，了解水、电、气控制具体操作位置。
- 3、设备搬迁、设备搬运过程中，电气停断必须挂有“禁止合闸”的标志牌，严格按电气安全规程施工，并有防止误送电的技术措施。
- 4、kbk起重设备搬迁需要明火操作时，必须有防火措施，并有专人监护，在、物周围，要严格禁止明火作业，严格遵守防火规定。同时尽量避免交叉作业，KBK轨道，高空作业必须携带安全带，安全带悬挂必须符合安全规程要求。

KBK柔性双梁悬挂起重机的安装说明

柔性单梁悬挂起重机和柔性双梁悬挂起重机的所有运行轨道必须位于同一水平高度；起重机吊环组件在工厂已预先组装好并铆接固定，不准拆卸吊环螺母及球窝连接；安装时应注意允许的起重机跨度尺寸和悬臂长度。

KBK柔性双梁悬挂起重机的安装

柔性轻型组合式悬挂起重机的供电系统安装

1) 供电系统(电源与起重设备之间)的组成

电源通断开关/隔离开关，及熔断器和插头插座

扁电缆和电缆滑架/电缆小车

轨端电缆夹，分布在起重机主梁端部、轨道端部、小车架和电动小车上。

起重机桥架上线路用圆电缆

接线盒及附件

滑触线接线插销、电源接入电缆

KBK根据起重机跨度要求将4套主梁吊环分别安装在2根主梁上。

据小车架的宽度确定三角支撑板的安装方向，用2只三角支撑板紧靠近吊环内侧连接组合双主梁。

将4台手动小车用弹性圆柱销固定在双梁小车架车轴上，小车架拱形朝上装入到双主梁内。将电缆滑块或电缆小车装入起重机主梁，并将内置缓冲器、带缓冲器的端盖和轨端电缆夹安装在主梁上。应确保小车架上的小车与两根主梁上的内置缓冲器同时接触。

连接摩擦运行驱动装置和集电器kbk小车或者电缆滑块，及手动小车装入kbk起重机轨道，安装带有缓冲器的轨道端盖以及软缆用kbk端盖电缆夹等。

KBK配件-奥润特厂家-路北KBK由山东奥润特起重机械有限公司提供。山东奥润特起重机械有限公司是从事“起重机械设备及配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：申经理。